

# **MANUEL D'ENTRETIEN**

# **LAVAGE**









Ce document met a jour et remplace Service Manual 599 36 47-18

© ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A. Spares Operations Italy Corso Lino Zanussi, 30

I - 33080 PORCIA /PN

Fax +39 0434 394096

Édition: 2005-02-08

Numéro de publication

599 36 88-41

FR

Lave-linge avec contrôle électronique EWM2000EVO avec carte d'affichage "Full SMD" et LCD

**Avec capteurs** 

**Fabrication ZP (Porcia-Italie)** 

# **SOMMAIRE**

1		ce manuel	
2	AVER	TISSEMENTS	6
3 4		CTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
•		EAU DE COMMANDE/EC AFFICHEUR	
	4.1 AV	NDEAU DE COMMANDE AVEC AFFICHEUR LCD	<i>1</i>
5		E COMMANDES/AFFICHAGE	
		/EC AFFICHEUR	
	5.2 CA	ARTE COMMANDES/AFFICHAGE AVEC AFFICHEUR LCD	7
6	AFFIC	HEUR LCD	8
7	DESC	HEUR LCDRIPTION FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL AVEC AFFICHEUR LCD	g
		glages de Base	
8	Progra	mmes de lavage	. 14
		onfiguration des programmes	
		ogrammateur	
		arche/Pause	
	8.4 Fo	nctions des touches	. 14
9		RAMMES DE LAVAGE ET OPTIONS	
		ogrammes possibles	
		otions du cycle de lavage avec carte d'affichage avec LEDs/afficheur LCD	
	9.3 D€ 9.3.1	escription des options	
	9.3.1	Arrêt cuve pleine	
	9.3.2	Prélavage	
	9.3.4	Trempage	
	9.3.5	Taches	
	9.3.6	Bref (quotidien)	
	9.3.7	Très bref	
	9.3.8	Intensif	. 17
	9.3.9	Économie / Label énergétique	
	9.3.10	Sensitive	
	9.3.11	Rinçage extra	
	9.3.12	Produit blanchissant	
	9.3.13	Repassage facile	
	9.3.14	Réduction essorage	
	9.3.15	Exclusion essorage	
	9.3.16	Réglage de la vitesse d'essorage	
	9.3.17 9.3.18	Réduction des temps (Quick)Réglage température	
	9.3.19	Temps de départ différé	
	9.3.20	Exclusion avertisseur acoustique (buzzer)	
		riation des rinçages en fonction des options	
		ficheur à segments (certains modèles)	
		Ds	
10		GRAMMES DE LAVAGE	
	10.1	Programmes de base pour Coton / Lin: froid -30-40-60-90° (sans options)	. 21
	10.2	Rinçages cycles coton	. 22
		Programmes Coton / Lin: 90° Éco, 60°- 40° "label énergétique" (sans options)	
		Rinçages programmes Coton / Lin: 90 Eco, 40-60 "label énergétique" (sans options)	
	10.4.1	Pour programmes avec deux rinçages	
	10.4.2	Pour programmes avec trois rinçages	
		Programmes Synthétiques: froid – 30 – 40 – 50 – 60° (sans options)	
	10.6	Rinçages cycles synthétiquesProgrammes pour tissus délicats: froid – 30° - 40° (sans options)	. 26
		Programmes pour tissus delicats: froid = 30° - 40° (sans options)Programmes lavage Laine: froid = 30° - 40°	
		Programmes lavage Lame. Iroid – 30° - 40°	
		Programme lavage Automatik avec débitmètre : 40° (sans options)	
		Mouvements du tambour en faible vitesse et en essorage	
	10.11.		
	10.11.2		
	10.11.3		
	10 11 4		31

10.11.5	Mouvement délicat PWL_4 (lavage à la main)	
10.11.6	Essorage prélavage coton/lin, synthétiques - intermédiaire synthétiques C0	32
10.11.7	Essorage lavage coton/lin C1	
10.11.8	Essorage intermédiaire rinçages coton/lin C1	
10.11.9	Essorage final coton/lin COT CF	
10.11.10	Essorage intermédiaire et final pour synthétiques SYN_SF	
10.11.11	Essorage final pour tissus délicats DEL_DF	33
10.11.12	Essorage final pour laine et lavage à la main WOOL_WF	
10.11.13	Essorage par impulsions pour programme repassage facile El	
10.11.14	Essorage intermédiaire pour option super-rinçage coton/lin CSR	
10.12 Con	ıtrôle du niveau de l'eau dans la cuve	34
11 CARAC	TÉRISTIQUES TECHNIQUES	35
11.1 Con	trôle électronique EWM2000EVO	35
	onctions de la carte électronique	
	lémoires du contrôle électronique:	
	ssostat analogique (électronique)	
	ssostatssostat	
	églages niveaux du pressostat	
	actéristiques de fabrication du bandeau de commande avec carte d'affichage avec afficheu	ır
LCD 38		
	urité antidébordement	
11.6 Alim	nentation électrique et sélection des programmes	39
	positif de sécurité porte	
	ispositif voltmétrique avec PTC	
	ispositif instantané de sécurité porte	
	te à produits	
	tème d'alimentation en eau	
	ébitmètre	
	rincipe de fonctionnement du débitmètre	
11.10 Pon	npe de vidange	43
11.11 Pon	npe de circulation	44
11.12 Agu	a Control (seulement dans quelque modèle)	44
11.13 Cha	auffage	45
11.13.1	Élément chauffant	
11.13.2	Sonde température	
	bidimètre (seulement dans quelque modèle)	
	eur	
	nentation du moteur	
11.17 Con	trôle antimousse	47
	itrôle antibalourd «FUCS»	
12 MODAL	ITÉ DÉMONSTRATION	50
	tter la modalité Démonstration	
	ME DIAGNOSTIQUE	
	ès au système diagnostique	
	tie du système diagnostique	
	ses de l'essai diagnostique	
	iagnostic de la carte d'affichage avec LEDs	
	iagnostic de la carte d'affichage avec afficheur LCD	
	rogrammateur	
14 ALARMI	ES	56
14.1 Affic	chage des alarmes pour l'utilisateur (sur les appareils avec Afficheur à segments LED)	56
	ffichage des alarmes pendant le fonctionnement normal	
	chage des alarmes pour l'utilisateur (sur les appareils avec Afficheur LCD)	
	ture des alarmesturisateur (sur les appareils avec America EOD)	
	ffichage de l'alarme, version LEDs	
	xemple d'affichage d'une alarme	
	omportement des alarmes au cours du contrôle diagnostique	
14.4 Ren	narques sur le comportement de certaines alarmes	59
14.5 Lec	ture rapide de l'alarme	59
	cement de la dernière alarme, version avec LEDs	
	ture rapide de l'alarme avec afficheur LCD	
	icement de la dernière alarme, version avec afficheur LCD	
	leau récapitulatif des alarmes de la carte principale	
	leau récapitulatif des alarmes de la carte principale carte d'affichage LCD	
15 COMPL	FUR DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT	n'h

65
65
65
66
66
68
68
68
68
69
70
71
72

# 1 But de ce manuel

Le but de ce manuel est de fournir aux assistants techniques qui possèdent déjà les connaissances de base nécessaires pour exécuter des réparations sur les lave-linge des informations sur les lave-linge avec contrôle électronique EWM2000EVO, fabriqués dans l'usine de Porcia (Italie).

Le contrôle EWM2000EVO est constitué d'une carte électronique principale et d'une carte de commande/affichage, version "Full SMD"/LCD.

Ce document traite les sujets suivants:

- · Caractéristiques générales
- Bandeau de commande et programmes
- · Caractéristiques techniques
- Guide au diagnostic

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les circuits hydrauliques, les caractéristiques structurales des appareils et l'accessibilité, consulter le Manuel d'Entretien de présentation des lave-linge et lave-linge séchants Série P6000/Nexus (n. de publication 599 35 23-17).

### 2 AVERTISSEMENTS



- Seul du personnel qualifié est autorisé à intervenir sur les appareils électriques.
- Avant d'accéder aux pièces internes de l'appareil, débrancher la fiche de la prise d'alimentation électrique.

# 3 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Programmateur	16 positions avec interrupteur général intégré							
Port série	<ul> <li>protocole de communication DAAS-EAP jusqu'à 38400 bauds</li> </ul>							
Tension d'alimentation	<ul><li>220/240V</li><li>50/60 Hz</li></ul>							
Type de lavage	Jet-system							
Système de rinçage	<ul><li>Jet-system</li></ul>							
Moteur	à collecteur, avec générateur tachymétrique							
Vitesse d'essorage	■ 850 - 1600 tr/'							
Contrôle antibalourd	• FUCS							
Alimentation en eau	<ul> <li>1 électrovanne à 1 entrée – 2 ou 3 sorties</li> </ul>							
Boîte à produits	<ul> <li>3 compartiments: prélavage/taches, lavage, assouplissant</li> <li>4 compartiments: prélavage/taches, lavage, assouplissant, produit blanchissant</li> </ul>							
Contrôle niveau de l'eau dans la cuve	<ul> <li>Traditionnel (avec PTC)</li> <li>Instantané (avec ou sans microrupteur)</li> <li>Magnétique</li> </ul>							
Dispositif de sécurité porte	<ul><li>Traditionnel (avec PTC)</li><li>Instantané</li></ul>							
Puissance élément chauffant	• jusqu'à 1950W							
Contrôle de la température	Sonde NTC							
Avertisseur	Traditionnel, inséré sur la carte d'affichage							
Capteurs	<ul><li>Contrôle alimentation en eau</li><li>Turbidimètre</li></ul>							

# 4 BANDEAU DE COMMANDE

### 4.1 AVEC AFFICHEUR

Interrupteur ON/OFF: intégré dans le programmateur



#### 4.2 BANDEAU DE COMMANDE AVEC AFFICHEUR LCD


Interrupteur ON/OFF: intégré dans le programmateur



# 5 CARTE COMMANDES/AFFICHAGE

#### 5.1 AVEC AFFICHEUR


- ⇒ 3 chiffres
- ⇒ 21 LEDs
- ⇒ 8 touches



### 5.2 CARTE COMMANDES/AFFICHAGE AVEC AFFICHEUR LCD


Avec programmateur à gauche et interrupteur ON/OFF intégré

6 Touches alignées 1 LED



# 6 AFFICHEUR LCD


Certains modèles utilisent un nouveau mode d'affichage des programmes, de la température du cycle, de la vitesse d'essorage et des différentes options. Ils utilisent un afficheur LCD dont la structure permet de représenter toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres et des symboles.



La figure ci-dessus représente l'afficheur LCD avec tous ses composants activés. Nous reportons ci-après la représentation et l'explication de ce qui est affiché ligne par ligne

Sur la première ligne, nous trouvons: l'indication de la sélection actuelle (programme)	88C 1888 I © BUC U B 2 © II 88.88
Sur la deuxième ligne, nous trouvons: L'état de sélection actuel / conseils	88C 888 = @ ## E # # 88.88
TEMPÉRATURE  Température du cycle	60°69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VITESSE D'ESSORAGE  Vitesse d'essorage du cycle + Arrêt cuve pleine + Cycle nocturne	88C 1600 = © = = E = © T
OPTIONS  Affichage de l'option choisie + Menu	
HEURE  Affichage de l'heure effective de la journée	88C 1888 I © BUCUS 2 © II 10.00
HEURE  Affichage de l'heure de la fin du programme choisi	88.88 © © © © © © 00.000 is 20.000

# 7 DESCRIPTION FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL AVEC AFFICHEUR LCD



6

2

3

Change

4


Fyit


5

🔖 En appuyant sur la touche 2, on peut modifier la vitesse jusqu'à

puis au "CYCLE NOCTURNE"

zéro; en continuant, on passe au cycle "ARRÊT CUVE PLEINE",





### 7.1 Réglages de Base


#### Setup (configuration)

Avec la touche 3, sélectionner le symbole du menu, puis valider avec la touche 4.

Quand on appuie en séquence sur la touche 3, les inscriptions énumérées ci-dessous apparaissent:

- Mémoire 1
- Mémoire 2
- ♦ Avertisseur
- ♥ Rincages supplémentaires
- ♦ Langue
- ♥ Réglage de l'heure
- ♥ Contraste de l'afficheur LCD


Pour modifier la voix sélectionnée: appuyer sur la touche 4.



### **MÉMOIRE 1 / 2 / 3**

Pour enregistrer un programme dans l'une des trois mémoires, procéder de la façon suivante:

- \$\times\$ choisir un programme de base;
- effectuer les variations de températures/vitesse d'essorage/choisir les options désirées;
- savec la touche 3, sélectionner le symbole du menu, puis valider avec la touche 4;
- avec la touche 3, choisir la mémoire dans laquelle on veut mémoriser le programme;
- valider avec la touche 4.



#### **AVERTISSEUR**

Appuyer sur la touche **3** jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'inscription **AVERTISSEUR**.

Appuver sur la touche 4.

Les trois tonalités de son que l'on peut obtenir apparaissent en séquence: BAS, NORMAL ou EXCLUSION SON.

Une fois la tonalité choisie: appuyer sur la touche 3 pour passer à une autre option

ou, pour quitter le Menu, appuyer deux fois sur la touche 5.

Sound				
				00
	6	Options	Change	Exit
1	2	3	4	5

#### **RINCAGES**

Appuyer sur la touche **3** jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'inscription **RINÇAGES**.

Appuyer sur la touche **4** pour sélectionner l'une des deux possibilités OUI ou NON.

Une fois l'option choisie:

appuyer sur la touche **3** pour passer à une autre option ou, pour quitter le Menu, appuyer deux fois sur la touche **5**.

					7)
Rinse+					
III				OP	
1	6	Options	Change	Exit	
1	2	3	4	5	]

#### LANGUE


Appuyer sur la touche **3** jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'inscription **LANGUE**.

Appuyer sur la touche 4.

Toutes les langues disponibles apparaissent en séquence.

Une fois la langue choisie:

appuyer sur la touche **3** pour passer à une autre option ou, pour quitter le Menu, appuyer deux fois sur la touche **5**.



### **HEURE DU JOUR**


Appuyer sur la touche **3** jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'inscription **CLOCK** (horloge).

Appuyer sur la touche 4.

En maintenant cette touche appuyée, les minutes avancent de 10 en 10, tandis que, en appuyant dessus en séquence, on avance d'une minute à la fois.

Appuyer sur la touche **3** pour passer à une autre option ou, pour quitter le Menu, appuyer deux fois sur la touche **5**.


**REMARQUE:** Avec l'appareil hors tension (fiche débranchée de la prise de courant), le réglage de l'heure est maintenu pendant plusieurs jours.



#### **CONTRASTE**

Appuyer sur la touche **3** jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'inscription **CONTRASTE**.

Appuyer sur la touche **4** pour effectuer le réglage. Appuyer sur la touche **3** pour passer à une autre option ou, pour quitter le Menu, appuyer deux fois sur la touche **5**.




#### LUMINOSITÉ

Appuyer sur la touche **3** jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'inscription **LUMINOSITÉ**.

Appuyer sur la touche 4 pour effectuer le réglage.

Appuyer sur la touche **3** pour passer à une autre option ou, pour guitter le Menu, appuyer deux fois sur la touche **5**.



# 8 Programmes de lavage

## 8.1 Configuration des programmes

Le tableau suivant reporte les paramètres qui peuvent être utilisés pour définir les programmes de lavage.

Types de tissu	Coton/lin, Synthétiques, Linge délicat, Laine, Lavage à la main, Mini					
Programmes spéciaux	Trempage, Rinçages, Essorage, Vidange, Assouplissant					
Température	Normale, Maximum: température initiale et maximum pouvant					
remperature	être sélectionnée pour un programme de lavage spécifique					
Essorage	Normal, Minimum, Maximum:					
	Produits blanchissants, Économie (label énergétique), Taches,					
Options (Normales/Possibles)	Bref, Très bref, Réduction essorage, Cycle nocturne, Demi-					
Options (Normales/Fossibles)	charge, Repassage facile, Arrêt cuve pleine, Rinçage extra,					
	Prélavage, Trempage, Sensitive, Intensif, Exclusion essorage					
Phases du programme	Prélavage, Lavage, Rinçages, Essorage, Fin cycle					

# 8.2 Programmateur

Le programmateur détermine le type du cycle de lavage (par ex: niveau d'eau, mouvement du tambour, nombre de rinçages) et la température de lavage pouvant être sélectionnée en fonction du type de linge.
Le programmateur peut être tourné aussi bien dans le sens des aiguilles d'une montre que dans le sens contraire.

La première position est utilisée pour annuler le programme en cours (et pour arrêter l'appareil, si l'interrupteur général est intégré dans le programmateur).

PROGRAMMATEUR											
avec AFFICHEUR À SEGMENTS	avec AFFICHEUR LCD										
	M2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C										

## 8.3 Marche/Pause

**Marche:** après avoir sélectionné le programme et les options désirées, appuyer sur cette touche pour le faire démarrer. Si on a sélectionné le départ différé, le compte à rebours débute et il est visualisé sur l'afficheur. La LED arrête de clignoter et reste allumée pendant toute la durée du programme.


Pause: en appuyant encore sur cette touche, le programme en cours d'exécution s'interrompt et l'afficheur, ou la LED correspondante, commence à clignoter. Pendant la pause, il est possible d'ouvrir la porte, à condition que la machine ne soit pas en phase de chauffage, que le niveau de l'eau ne soit pas trop élevé et que le tambour ne soit pas en mouvement.

Pendant la pause, il est possible d'effectuer les modifications suivantes au programme:

- les OPTIONS du cycle peuvent être modifiées avant la phase dans laquelle elles doivent être effectuées;
- l'ESSORAGE peut être modifié avant l'essorage final.

Pour faire redémarrer le programme, appuyer de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE.

#### 8.4 Fonctions des touches



Les programmes de lavage et la fonction de chaque touche varient selon les différents modèles, car ils sont déterminés par l'opération de configuration de l'appareil.

# 9 PROGRAMMES DE LAVAGE ET OPTIONS

# 9.1 Programmes possibles

Les programmes de lavage peuvent être configurés; le tableau reporte les programmes de base.

Programn	ne	Température (°C)	N. rinçages	Essorage final (tr/')				
	90	85	3					
	90E	67	2					
	60	60	3					
	60E	57 (*)(**)	2					
Coton	50	50	3	- 450/650/850/1000/1200/ - 1300/1400/1600				
	50/40E	44 (*)	2	1300/1400/1000				
	40	42						
	30	30	3					
	froid	20						
	60	60						
	60/50E	42 (*)						
Synthétiques	50	50	3	Max. 900				
Synthetiques	40	40	3	IVIAX. 900				
	30	30						
	froid	20						
	40	40						
Linge délicat	30	30	3	450/700				
	froid	20						
	40	40						
Laine	30	35	3	Max. 1000				
	froid	20						
Lavage à la	40	40						
main	30	35	3	Max. 1000				
	froid	20						
		00/00						
Trempag		30/20						
Rinçage			3	Max. 1600				
Rinçages linge			3	Max. 700				
Assoupliss			1	Max. 1600				
Vidange								
Essorag				Max. 1600				
Essorage linge	delicat			Max. 700				
Mini		30	2	Max. 1000				
Automatiq	ue	40	3	Max. 1200				

<sup>(\*)</sup> programmes "label énergétique"

(\*\*)

Programme	Groupe	Température (°C)
COTON 60 E	G20	47÷53
COTON 60 E	G22	47÷53

# 9.2 Options du cycle de lavage avec carte d'affichage avec LEDs/afficheur LCD

La sélection des options doit être effectuée après que l'on a mis sous tension l'appareil et sélectionné le programme désiré à l'aide du programmateur et avant d'appuyer sur la touche marche/pause. Quand on appuie sur la touche, la LED correspondante s'allume; quand on appuie de nouveau dessus, la LED s'éteint.

### Options possibles en fonction du programme sélectionné

			OPTIONS																
			Arrêt cuve pleine	Cycle nocturne	Prélavage	Trempage	Taches	Intensif	Quotidien	Bref	Économie	Sensitive	Rinçage extra	Blanchissage	Demi-charge	Repassage facile	Réduction essorage	Exclusion	Essorage linge délicat
	COTON	90°C	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х
		60°C	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х
	LINIVEDSEI 4	50°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		40°C 30°C	X	X	X	X	Х	X	X	X	Α	X	X	X	X	X	X	X	X
		froid	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	AUTOMATIQUE	40°C	Χ		Χ		Х						Х				Х	Х	
		60°C	Х	Х	Х	X	X	Х	X	Х	X	Х	Х			X	Х	Х	
l se	SYNTHÉTIQUES	50°C 40°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
ਵ	STATILLIQUES	30°C	X	X	X	X	^	X	X	X	^	X	X			X	X	X	
g		froid	Х	Χ	Χ	X		X	Х	Χ		Х	Х			Х	Х	Х	
Compatibilité avec les programmes	PROGRAMME "MINI"	30°C	Х	х													Х	Х	
၂	FRESH UP	30°C	Х														Х	Х	
ave	1 11105 DÉLIGAT	40°C	Х	Х	Χ	X	Χ			X			Х				Х	Х	
<u>i</u>	LINGE DÉLICAT	30°C froid	X	X	X	X				X			X				X	X	
<u>iq</u>	SOIE	30°C	X	X	^	^				^			X				X	X	
pat		40°C	X	X													X	X	
E E	LAINE - LAVAGE À LA MAIN	30°C	Х	Х													Х	Х	
ŭ		froid	Χ	Χ													Χ	Х	
	VISCOSE (Fashion)	40°C	Х		Χ	Х	Х			Х			Х				Х	Х	
	TREMPAGE																		
	RINÇAGES			X	X								Х	Х	Х		X	X	X
	ASSOUPLISSANT VIDANGE			Α	Х												^	Λ	Х
	ESSORAGE	:																Х	
	ARRÊT CUVE PL					Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х
	CYCLE NOCTU					Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ		
	PRÉLAVAGE			Х		Χ			Х	Χ	Х	Х	Х	Χ		Х	Х	Х	Х
v	TREMPAGE			Χ	Χ				Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Х	Х	Χ	Х
ptions	TACHES			Χ	Χ				Х	Χ	Х	Χ	Χ	Χ		Х	Χ	Χ	Χ
opt	INTENSIF			Х	X	X	X		Χ				Х	Х	X	X	X	X	X
es	QUOTIDIEN BREF	·		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X
Compatibilité avec les	ÉCONOMIE	:		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X
a	SENSITIVE			X	X	X	X	X	Х	Х	Х		_^_	X	X	X	^	X	X
lité	RINÇAGE EXT			X	X	X	X	X	X	X	X	Х			X	X	Х	X	X
ţi	BLANCHISSA			Х	X				X	X	X	X	Х			X	X	X	X
pa	DEMI-CHARO			Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ			Х	Х	Х
) or	REPASSAGE FA			Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х			Х	Χ
	RÉDUCTION ESSO			Х		Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х			
	EXCLUSION ESSO			Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	ESSORAGE LII DÉLICAT																		
ant it a	PRÉSÉLECTION			Х	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ
pendi lles li on es	PRÉLAVAG	<u> </u>		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Phases pendant lesquelles la sélection est possible	LAVAGE RINÇAGES			X	Χ			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X
Pha: les sé	ESSORAGE			^														X	X
	LOUGINAGE	-	1					1				<u> </u>	l		1	1			^

# 9.3 Description des options

#### 9.3.1 Cycle nocturne

- Élimine toutes les phases d'essorage et ajoute **trois** rinçages dans les cycles COTON et **un** dans les SYNTHÉTIQUES.
- Arrête l'appareil avec la cuve pleine avant l'essorage final.
- Élimine le son de l'avertisseur acoustique (si configuré).
- Pour vidanger l'eau, il faut sélectionner un cycle de vidange ou essorage.

#### 9.3.2 Arrêt cuve pleine

- Arrête l'appareil avec la cuve pleine avant l'essorage final.
- Pour vidanger l'eau, il faut sélectionner un cycle de vidange ou essorage.

#### 9.3.3 Prélavage

- Ajoute une phase de prélavage avec chauffage à 30° C (ou, si sélectionné, à froid) au début du cycle.
- Un bref essorage (par impulsions) est exécuté pendant les cycles COTON et SYNTHÉTIQUES avant de passer à la phase de lavage.
- Cette option n'est pas disponible pour les cycles LAINE et LAVAGE À LA MAIN.

#### 9.3.4 Trempage

- Ajoute une phase de prélavage (de la durée de 30' avec mouvement cycle laine) avec chauffage à 30 °C (ou, si sélectionné, à froid) au début du cycle.
- Un bref essorage (par impulsions) est exécuté pendant les cycles COTON et SYNTHÉTIQUES avant de passer à la phase de lavage.
- Si cette option est associée à l'option départ différé, il est possible de sélectionner un temps de trempage allant de 30 minutes à 10 heures.
- Cette option n'est pas disponible pour les cycles LAINE et LAVAGE À LA MAIN.

### 9.3.5 Taches

- Ajoute une phase de mouvement du moteur de la durée de 5 minutes après la phase de chauffage à 40 °C.
- 🖔 De l'eau est chargée dans le compartiment prélavage/taches pour prélever le produit détachant spécial.
- 🔖 Cette option n'est pas disponible pour les cycles LINGE DÉLICAT, LAINE et LAVAGE À LA MAIN.
- Use mouvements pendant le lavage changent d'énergique à normal.

### 9.3.6 Bref (quotidien)

Modification de la structure de la phase de lavage des programmes COTON - SYNTHÉTIQUES pour obtenir d'excellentes performances de lavage en un temps bref (optimisé pour une charge de linge réduite).

## 9.3.7 Très bref

- Modifie la structure des programmes COTON SYNTHÉTIQUES LINGE DÉLICAT pour obtenir des temps de lavage très courts (optimisé pour une charge de linge réduite et peu sale).
- Réduit le nombre de rinçages (un rinçage en moins).
- Augmente le niveau d'eau des deux autres rinçages.

#### 9.3.8 Intensif

Modifie la phase de lavage en ajoutant 10 minutes de mouvement normal dans le programme coton.

#### 9.3.9 Économie / Label énergétique

Modification de la structure des programmes COTON 40°/50°/60°/90° - SYNTHÉTIQUES 50°/60° pour réduire la consommation d'énergie.

- Réduit la température de lavage dans les programmes 90°/60°/50°; tandis que, pour le programme à 40°, la température est augmentée de 4°.
- ♦ Augmente la durée de la phase de lavage.

#### 9.3.10 Sensitive

- Ajoute un rinçage dans les cycles COTON SYNTHÉTIQUES.
- Pendant les cycles coton, les mouvements passent d'énergique à normal.
- 🔖 Élimine les essorages intermédiaires, excepté les deux derniers, qui sont réduits.

#### 9.3.11 Rinçage extra

- Ajoute deux rinçages dans les cycles COTON et un dans les cycles SYNTHÉTIQUES LINGE DÉLICAT.
- 🔖 Élimine les essorages intermédiaires, excepté les deux derniers, qui sont réduits à 450 tr/min.

#### 9.3.12 Produit blanchissant

- Dans les cycles COTON, effectue l'alimentation en eau dans le compartiment produit blanchissant au début du premier rinçage.
- Prélavage possible uniquement si l'appareil est muni de trois électrovannes.
- Dans les modèles avec deux électrovannes, le produit blanchissant n'est pas compatible avec l'option prélavage.

#### 9.3.13 Repassage facile

### Dans les programmes COTON:

- Ajoute trois rinçages.
- Élimine les essorages intermédiaires.
- ♥ Effectue un essorage final par impulsions.
- Insère une phase de "démêlage" après l'essorage.
- Dans les programmes SYNTHÉTIQUES:
- ♥ Réduit la température de chauffage des cycles 50/60 à 40 °C.
- ♦ Augmente le temps de lavage.
- Augmente le temps de la phase de refroidissement à la fin de la phase de lavage.
- Ajoute un rinçage sans essorage.
- 🔖 Insère une phase de "démêlage" après l'essorage par impulsions du dernier rinçage.

#### 9.3.14 Réduction essorage

Réduit la vitesse de tous les essorages, de la façon reportée dans le tableau ci-après.

<u>,                                    </u>							U. U. U.	p. 00.			
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Réduction pour COTON (tr/min)	450	450	450	450	500	550	600	650	700	750	800
Réduction pour les AUTRES CYCLES (tr/min)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

#### 9.3.15 Exclusion essorage

- Élimine <u>toutes</u> les phases d'essorage.
- Ajoute trois rinçages au cycle COTON et un rinçage au cycle SYNTHÉTIQUES.

# 9.3.16 Réglage de la vitesse d'essorage

- Réduit la vitesse de tous les essorages du cycle.
- La dernière position peut être utilisée pour EXCLUSION ESSORAGE et ARRÊT CUVE PLEINE. L'EXCLUSION de l'ESSORAGE comporte l'ajout de trois rinçages au cycle COTON et d'un rinçage au cycle SYNTHÉTIQUES.

#### 9.3.17 Réduction des temps (Quick)

Modification de la structure des programmes COTON - SYNTHÉTIQUES - LINGE DÉLICAT pour obtenir des temps de lavage très courts (optimisé pour une charge de linge réduite et peu sale).

- Réduit le nombre de rinçages (un rinçage en moins).
- Augmente le niveau d'eau des deux autres rinçages.
- Suppareil. Correspond aux cycles BREF TRÈS BREF, en fonction de la configuration de l'appareil.

### 9.3.18 Réglage température

- Permet de sélectionner la température de lavage, dans la mesure où la température limite du cycle le permet.
- Cette option est disponible dans la phase de sélection du cycle; il est possible de modifier la température uniquement si la phase de chauffage n'a pas encore débuté (en pause).

#### 9.3.19 Temps de départ différé

#### Modèles avec chiffres

- Lors de la phase de sélection du programme, il est possible de sélectionner un départ différé allant de 30 minutes à 24 heures (\* 30'\* 60'\* 90'\* 2h\* 3h...\* 24h\* 0h).
- Au cours de la phase de retard, le temps diminue par pas d'une heure jusqu'à 2h, puis il diminue de 30 minutes à la fois.
- Pour faire démarrer immédiatement le cycle après avoir déjà activé le temps de retard: appuyer sur la touche Marche/Pause, annuler le temps de retard en appuyant sur la touche correspondante et appuyer de nouveau sur Marche/Pause.

### 9.3.20 Exclusion avertisseur acoustique (buzzer)

#### Modèles avec chiffres

- A l'aide d'une combinaison de deux touches, sur lesquelles appuyer en même temps pendant 5 secondes, il est possible d'exclure l'avertisseur acoustique. Cette option dépend de la configuration, les touches peuvent donc changer en fonction du modèle.
- Si l'avertisseur est désactivé, il n'y a aucune signalisation acoustique en phase de sélection ou à la fin du cycle, mais la signalisation d'alarme reste activée.

### 9.4 Variation des rinçages en fonction des options

			N.	de ri	nçag	es avec le	s options
			Normal	Sensitive	Rinçage super	Cycle nocturne Repassage facile Exclusion essorage	Cycle nocturne Repassage facile Exclusion essorage Rinçage super
		Très bref	2	3	4	5	6
		Bref	3	4	5	6	7
	COTON	Éco	3	4	5	6	7
(0		Éco	2	3	4	5	6
IE\$		Normal	3	4	5	6	7
Z		Très bref	2	3	3	3	5
Z	SYNTHÉTIQUES	Éco	3	4	4	4	5
GF		Normal	3	4	4	4	5
PROGRAMMES	LINGE DÉLICAT	Très bref	2	-	3	-	-
<u> </u>	LINGE DELICAT	Normal	3	-	4	-	-
	LAINE	Normal	3	-	-	-	-
	LAV. À LA MAIN	Normal	3	-	-	-	-
	SOIE	Normal	3	4	5	4	5

N.B.: L'option DEMI-CHARGE élimine un rinçage de tous les programmes COTON, excepté le programme TRÈS BREF.

Le turbidimètre ajoute un cycle de rinçage, dans le cas où il y a trop de mousse ou l'eau est très sale, dans tous les programmes sauf dans les programmes COTON ECO et SYNTHÉTIQUES.

### 9.5 Afficheur à segments (certains modèles)

Les informations suivantes sont visualisées sur l'afficheur:

- ⇒ trois segments clignotants, à la mise sous tension de l'appareil.
- ⇒ La durée du programme de lavage. Elle apparaît après que le programme a été sélectionné. Ce temps correspond au temps nécessaire pour la charge de linge maximum (pour tous les types de programme). Après le démarrage du programme, le temps diminue en se mettant à jour de minute en minute.
- ⇒ **La fin du programme**. Elle est indiquée par un "0" (quand on peut ouvrir la porte).
- ⇒ **Le départ différé**. Il est sélectionné à l'aide de la touche correspondante. Après que l'on a appuyé sur la touche MARCHE/PAUSE, le compte à rebours débute. Le temps de retard diminue d'heure en heure. Dans les 2 dernières heures, il diminue par pas de 30 min.
- ⇒ **Un code d'alarme**. Il indique des anomalies de fonctionnement de la machine.

#### 9.6 **LEDs**

Les LEDs affichent des informations différentes en fonction du type de configuration.

Type de LED	Fonctionnement
	Elle s'allume dans la phase de sélection si le programme prévoit le prélavage et pendant le programme quand la phase de prélavage est en cours d'exécution.
	Elle s'allume dans la phase de sélection si le programme prévoit le lavage et pendant le programme quand la phase de lavage est en cours d'exécution.
	Elle s'allume dans la phase de sélection si le programme prévoit des phases de rinçage et pendant le programme quand ces phases sont en cours d'exécution.
	Elle s'allume dans la phase de sélection si le programme prévoit la phase d'essorage et pendant le programme quand la phase est en cours d'exécution.
Fin cycle	Elle s'allume à la fin du cycle; elle est également utilisée pour la signalisation des alarmes.

#### 10 PROGRAMMES DE LAVAGE

# 10.1 Programmes de base pour Coton / Lin: froid -30-40-60-90° (sans options)

N.°	Phase	Description		Pompe	Pompe	Distrib.	N	louvement M	loteur			CYCLE		
14.	1 11436	Description		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	90°	60°/60°	40°	30°	*
1		Etallonage	Niveau	ON	OFF		,	Aucun mouve	ment			VIDANGE		
2		Etallonage flux	Niveau	OFF	OFF	PW	,	Aucun mouve	ment		ALIME	NTATION E	EN EAU	
3		Maintien adoucisseur	Temps	OFF	OFF	PW	55	4	12			1 min.		
4	ge	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	PW	,	Aucun mouve	ment		COT	FIRST_PV	V LEV	
5	Prélavage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12			4 min. FIRST PV		
6	Ē	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12		Chauffage	jusqu'à30°	_	20°
7		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12			4 min.		
8		Vidange	Temps	ON	OFF		,	Aucun mouve	ment		Vide	Électr. + 14	4 Sec.	
9		Essorage	Temps	ON	OFF			IMP C0			4,5 min	. avec conf	trôle AS	
10		Etallonage	Niveau	ON	OFF		,	Aucun mouve	ment			VIDANGE		
11		Etallonage flux	Niveau	OFF	OFF	PW		Aucun mouve	ment		ALIME	NTATION E	EN EAU	
12		Maintien adoucisseur	Temps	OFF	OFF	PW	55	4	12			1 min.		
13		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	,	Aucun mouve	ment		COT	_FIRST_W	_LEV	
14		Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8		COT_S	5 min. ECOND_N	IW_LEV	
15		Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	40°				
16		Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	60°	60°	42°	30°	20°
17		Chauffage	Température	OFF	OFF	W	55	8	8	85°				
18	o o	Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W		55/10/3 se 90° 55/8	3/8	2 min.	5 min.	5 min.	T° ref 5 min.	T° ref 5 min.
19	avage	Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	3 min.				
20	a.	Chauffage	Temps	OFF	OFF	W	55	10	3		5 min.			
21	_	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8		60°			
22		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3			42°	30°	
23		Chauffage	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3	5 min.	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.
24		Maintien	Temps	OFF	OFF	W	55	8	8			5 min.	5 min.	5 min.
25		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3			10 min.	10 min.	10 min.
26		Chauffage	Temps	OFF	OFF	W	55	8	8		10 min.	15 min.	15 min.	15 min.
27		Chauffage	Temps	OFF	OFF	W	55	10	3	10 min.				
28		Refroidissement	Temps	OFF	OFF	W	55	8	8	4 Litres				
29		Maintien	Temps	OFF	OFF	W	55	4	12	2 min.				
30		Etallonage Turbidimètre	Temps	ON	OFF			Aucun mouve			20 sec.			
31		Vidange	Temps	ON	OFF		,	Aucun mouve	ment	Vide Électr. + 14 Sec.				
32		Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min. avec contrôle AS				
33		Vidange	Temps	ON	OFF		1	Aucun mouve	ment			20 sec.		

(Les données sont reportées à titre indicatif)

PW = Prélavage W = Lavage AS = Antimousse

Uniquement si le cycle débute avec la phase de lavage et non avec le prélavage

# 10.2 Rinçages cycles coton

N.°	PHASE	Description		Pompe	Pompe	Distrib.		Mouvement Mot	eur	CYCLE		
	IIIAOL	Description		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	90   60   40   30   *		
34	•	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	BL		Aucun mouveme	ent	COT_FIRST_N_R_LEV		
35	Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	5 min. COT_REF_N_R_LEV		
36	ڇ	Détection Turbidimètre	Temps	OFF	OFF			Aucun mouveme	ent	6 sec.		
37	1er	Vidange	Temps	ON	OFF			Aucun mouveme	ent	Vide Électr.+ 14 sec.		
38	,	Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min. avec contrôle AS		
39	Ð	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W		Aucun mouvement		COT_INT_N_R_LEV		
40	Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	5 min. COT_REF_N_R_LEV		
41	쮼	Détection Turbidimètre	Temps	OFF	OFF			Aucun mouveme	ent	6 sec.		
42	<b>2</b> ème	Vidange	Temps	ON	OFF			Aucun mouveme	ent	Vide Électr.+ 14 sec		
43	2	Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min. avec contrôle AS		
44		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF		Aucun mouveme	ent	COT_LAST_N_R_LEV		
45	ant)	Maintien	Temps	OFF	OFF		55	8	8	30 sec.		
46	sar	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF		Aucun mouveme	ent	Qsf (4 Litres)		
47	rinçage (assouplissa	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55 8		55 8 8		8	5 min. COT_REF_N_R_LEV
48	ri	Détection Turbidimètre	Temps	OFF	OFF			Aucun mouveme	ent	6 sec.		
49	(as	Vidange	Temps	ON	OFF		Aucun mouvement			Vide Électr.+ 14 sec		
50		Essorage	Temps	ON	OFF			COT_CF		9 min. avec contrôle AS		

(Les données sont reportées à titre indicatif)
BL = Produits blanchissants

SF = Assouplissant W = Lavage AS = Antimousse

# 10.3 Programmes Coton / Lin: 90° Éco, 60°- 40° "label énergétique" (sans options)

N.°	PHASE	Description		Pompe	Pompe	Distrib.	М	ouvement M	oteur		CYCLE	
	THACL	Description		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	90	60	40
1		Etallonage	Niveau	ON	OFF		P	Aucun mouve	ment		VIDANGE	
2		Etallonage flux	Niveau	OFF	OFF	PW	F	Aucun mouve	ment	ALIME	NOITATION I	EN EAU
3		Maintien adoucisseur	Temps	OFF	OFF	PW	55	4	12		1 min.	
4	age	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	PW	P	Aucun mouve	ment	COT_	FIRST_PV	V_LEV
5	Prélavage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12	СОТ	4 min. _SEC_PW	_LEV
6	Д	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12	Chau	ffage jusqu	ı'à30°
7		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12		4 min.	
8		Vidange	Temps	ON	OFF		P	Aucun mouve	ment	Vide	Électr. + 1	4 sec.
9		Essorage	Temps	ON	OFF			C0		4,5 min	. avec con	trôle AS
10		Etallonage	Niveau	ON	OFF		F	Aucun mouve	ment		VIDANGE	
11		Etallonage flux	Niveau	OFF	OFF	PW	F	Aucun mouve	ment	ALIME	NOITATION I	EN EAU
12		Maintien adoucisseur	Temps	OFF	OFF	PW	55	4	12		1 min.	
13		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	P	Aucun mouve	ment	COT	_FIRST_W	_LEV
14		Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	OFF	W	40	10	3	СОТ	5 min. _FIRST_W	_LEV
15		Maintien sans Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	40	10	3		1 min.	
16		Maintien	Temps	OFF	OFF	W	F	Aucun mouve	ment		22 sec	
17		Maintien	Temps	OFF	OFF	W	40	10	3	COT	1 min. _SEC_EW	_LEV
18		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	40	10	3		1 min.	
19		Maintien	Temps	OFF	OFF	W		Aucun mouve			22 sec.	
20		Chauffage	Température	OFF	OFF	W	55	8	8	67°	54°	44°
21	Lavage	Chauffage	Température	OFF	OFF	W	55	10	3			T° ref 30 min.
22	Га	Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3	T° ref 5 min.	15 min.	
23		Maintien	Temps	OFF	OFF	W	ŀ	Aucun mouve	ment		30 sec.	30 sec.
24		Chauffage	Temps	OFF	OFF	W		55/10/3 40° 55/8/8	3	67°	54°	44°
25		Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8			10 min.
26		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3	25 min.	20 min.	20 min.
27		Chauffage	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8			5 min.
28		Maintien	Température	OFF	OFF	W	55	8	8	5 min.	5 min.	
29		Maintien	Temps	OFF	OFF	W	55	10	3			
30		Chauffage	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3		15 min.	
31		Vidange	Temps	ON	OFF		F	Aucun mouve	ment		Électr. + 1	
32		Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min.	avec contr	rôle AS
33	<u> </u>	Vidange ées à titre indicatif)	Temps	ON	OFF		ļ ,	Aucun mouve	ment	<u> </u>	20 sec.	

<sup>(</sup>Les données sont reportées à titre indicatif)
PW= Prélavage W = Lavage AS = Antimousse
Uniquement si le cycle débute avec la phase de lavage et non avec le prélavage

# 10.4 Rinçages programmes Coton / Lin: 90 Eco, 40-60 "label énergétique" (sans options)

#### Pour programmes avec deux rinçages 10.4.1

N.°	Phase	Description		Pompe	Pompe	Distrib.	М	ouvement M	loteur		CYCLE	
14.	riiase	Description		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	90	60	40
34	Эе	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	BL	ŀ	Aucun mouve	ment	COT_F	FIRST_E_	R_LEV
35	Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	5 min.  COT_REF_E_R_LI  Vide Électr.+ 14 se 5 min. avec contrôle		R_LEV
36		Vidange	Temps	ON	OFF		F	Aucun mouve	ment	Vide	Électr.+ 1	4 sec.
37	1 e.	Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min. avec contrôle COT_LAST_E_R_L		rôle AS
38		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	P	Aucun mouve	ment	COT_	LAST_E_	R_LEV
39	_	Maintien	Temps	OFF	OFF		55	8	8		30 sec.	
40	ge nt)	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	F	Aucun mouve	ment	C	sf (4 Litre	s)
41	Dernier rinçage (Assouplissant)	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	COT_	4 min. REF_E_F	R_LEV
42	Dernier Assoup	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	COT_	4 min. REF_E_F	R_LEV
43	De (As	Vidange	Temps	ON	OFF		P	Aucun mouve	ment	Vide	Électr.+ 1	4 sec
44		Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min.	avec cont	rôle AS

(Les données sont reportées à titre indicatif)

BL = Produits blanchissants

SF = Assouplissant W = Lavage AS = Antimousse

#### 10.4.2 Pour programmes avec trois rinçages

N.°	Phase	Description		Pompe	Pompe	Distrib.	М	ouvement M	loteur		CYCLE	
'''	i iiuse	Bescription		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	90	60	40
34	ge	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	BL	A	ucun mouve	ment	COT_F	IRST_E_	R_LEV
35	Rinçaç	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	COT	5 min. REF_E_F	R LEV
36	٣	Vidange	Temps	ON	OFF		P	lucun mouve	ment	Vide I	Électr.+ 1	4 sec.
37	161	Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min. a	avec cont	rôle AS
38		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	4	lucun mouve	ment	COT_	INT_E_F	R_LEV
39	2 <sup>ème</sup> Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	COT	5 min. REF_E_F	R LEV
40	Rin	Vidange	Temps	ON	OFF		P	lucun mouve	ment	Vide I	Électr.+ 1	4 sec.
41		Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min. a	avec cont	rôle AS
42		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	A	ucun mouve	ment	COT_L	_AST_E_	R_LEV
43	age ant)	Maintien	Temps	OFF	OFF		55	8	8		30 sec.	
44		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	Α	lucun mouve	ment	Q	sf (4 Litre	es)
45	er ring uplise	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	COT_	8 min. REF_E_F	R_LEV
46	Dernier (Assou	Vidange	Temps	ON	OFF		P	lucun mouve	ment	Vide	Électr.+ 1	4 sec
47	۵∢	Essorage	Temps	ON	OFF			C1		5 min. a	avec cont	rôle AS

(Les données sont reportées à titre indicatif)

BL = Produits blanchissants SF = Assouplissant W = Lavage AS = Antimousse

# 10.5 Programmes Synthétiques: froid – 30 – 40 – 50 – 60° (sans options)

N.°	PHASE	Description		Pompe	Pompe	Distrib.	М	ouvement M	loteur			CYCLE			
14.	THACL	Description		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	60	50	40	30	*	
1		Etallonage	Niveau	ON	OFF		Α	ucun mouve	ment			Vidange			
2		Etallonage flux	Niveau	OFF	OFF	PW	Α	ucun mouve	ment		Alim	entation er	n eau		
3	ш	Maintien adoucisseur	Temps	OFF	OFF	PW	55	4	12			1 min.			
4	'AG	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	PW	Α	ucun mouve	ment		COT_	FIRST_PV	V_LEV		
5	PRÉLAVAGE	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12		COT_	4 min. FIRST_PV	V_LEV		
6	꽃	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12		Chauffage	jusqu'à30°	0	20°	
7	_	Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12			4 min.			
8		Vidange	Temps	ON	OFF		Α	ucun mouve	ment		Vide	Électr.+ 14	1 sec.		
9		Essorage	Temps	ON	OFF			IMP C0			4,5 min	. avec con	trôle AS		
10		Etallonage	Niveau	ON	OFF		Α	ucun mouve	ment			Vidange			
11		Etallonage flux	Niveau	OFF	OFF	PW	Α	ucun mouve	ment		Alim	entation er	n eau		
12		Maintien adoucisseur	Temps	OFF	OFF	PW	55	4	15			1 min.			
13		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	Α	ucun mouve	ment		SYN	_FIRST_W	_LEV		
14		Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8		SYN_S	3 min. ECOND_N	IW_LEV		
15	Ж	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3	40°	40°	40°	30°	20°	
16	ĕ	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	60°	50°				
17	LAVAGE	Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	T° ref 10 min.	
18		Chauffage	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3	60°	50°	40°	30°		
19		Maintien	Temps	OFF	OFF	W	55	10	3	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.		
20		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3					15 min.	
21		Refroidissement	Temps	OFF	OFF	W	55	3	10		4 Litres				
22		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	3	10	2 min.					
23		Vidange	Temps	ON	OFF		Α	ucun mouve	ment		Vide	Electr.+ 14	ation en eau  1 min.  RST_W_LEV  3 min.  OND_NW_LEV  40° 30° 3  0 min. 10 min. T 10 40° 30°  5 min. 15 min.  Litres		

(Les données sont reportées à titre indicatif)

PW= Prélavage BL = Produits blanchissantsSF = Assouplissant W = Lavage AS = Antimousse

# 10.6 Rinçages cycles synthétiques

N.°	Phase	Description		Pompe	Pompe	Distrib.	М	ouvement M	loteur		С	YCLE	
14.	Filase	Description		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	90	60	40	30 *
24		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	BL	P	Aucun mouve	ment	SY	N_FI	RST_F	R_LEV
25	age	Attente	Temps	OFF	OFF		A	Aucun mouve	ment		6	sec.	
26	1 <sup>er</sup> Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	55	10	3	S		min. EF_R	_LEV
27	1er	Vidange	Temps	ON	OFF		A	Aucun mouve	ment	Vio	de Éle	ctr.+ 1	4 sec.
28		Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1	min.	
29		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	P	Aucun mouve	ment	S	SYN_I	NT_R	_LEV
30	Ð	Attente	Temps	OFF	OFF		A	Aucun mouve	ment		6	sec.	
31	2 <sup>ème</sup> Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	55	10	3	S		min. EF_R	LEV
32	sme Ri	Vidange	Temps	ON	OFF		A	Aucun mouve	ment	Vio	de Éle	ctr.+ 1	4 sec.
33	2,	Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1	min.	
34		Essorage	Temps	ON	OFF			C0		4,5 n	nin. av	ec co	ntrôle AS
35		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	P	Aucun mouve	ment	S	YN_L	AST_F	R_LEV
36		Attente	Temps	OFF	OFF		A	Aucun mouve	ment		6	sec.	
37	ıçage sant)	Maintien	Temps	OFF	OFF		55	10	3		3	0 sec	
38	er rin uplis	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	55	10	3		Qsf	(4 Litre	es)
39	Dernier rinçage (Assouplissant)	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	55	10	3	S		min. EF_R	LEV
40		Vidange	Temps	ON	OFF		-	Aucun mouve	ment	Vio	de Éle	ctr.+ 1	4 sec.
41		Essorage	Temps	ON	OFF			SYN_SF		4 m	in. ave	ec con	trôle AS

(Les données sont reportées à titre indicatif)
BL = Produits blanchissants SF = Assouplissant W = Lavage AS = Antimousse

# 10.7 Programmes pour tissus délicats: froid – 30° - 40° (sans options)

N.°	PH	ASE	Fonction		Pompe	Pompe	Distrib.	М	ouvement M	loteur		CYCLE	
	,	.0_			Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	40	30	*
1			Etallonage	Niveau	ON	OFF		Α	Aucun mouve	ment		Vidange	
2			Etallonage flux	Niveau	OFF	OFF	PW	A	Aucun mouve	ment	Alim	nentation en eau	
3	2	ם פ	Maintien adoucisseur	Temps	OFF	OFF	PW	55	4	12		1 min.	
4	5	<b>X</b>	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	PW	A	Aucun mouve	ment	COT	_FIRST_PW_LV	
5	DÉ! A	PRELAVAGE	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12	СОТ	4 min. _FIRST_PW_LV	
6	•	Σ.	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12	Chauffage	jusqu'à30°	20°
7		,	Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12		4 min.	
8			Vidange	Temps	ON	OFF			lucun mouve		\	/ide + 14 sec.	
9			Etallonage	Niveau	ON	OFF		Α	Aucun mouve	ment		Vidange	
10			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W		lucun mouve			SOFT_LEV	
11			Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	OFF	W	55	4	12		1 min.	
12	١,		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	Α	lucun mouve	ment	DEL	FIRST_W_LEV	
13		AVAGE	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	4	12		1 min. L_SEC_W_LEV	
14	] ?	₹ [	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	55	4	12	40°	30°	20°
15	_	_	Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	4	12	T° ref 10 min	T° ref 10 min	T° ref 10 min
16			Chauffage	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	4	12	40°	30°	20°
17			Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	4	12	10 min.	10 min.	10 min.
18		1	Vidange	Temps	ON	OFF			Aucun mouve			/ide + 14 sec.	
19		ø	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	BL	Α	Aucun mouve	ment	DEL	_FIRST_R_LEV	
20		Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	55	4	12		3 min. L_REF_R_LEV	
21		Ē	Vidange	Temps	ON	OFF		Α	lucun mouve	ment	\ \	/ide + 14 sec.	
22		1 <sub>er</sub>	Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1 min.	
23			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	Α	lucun mouve	ment	DE	L_INT_R_LEV	
24	S လ	2 <sup>ème</sup> Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	55	4	12	DE	3 min. L_REF_R_LEV	
25	ag	2 Ring	Vidange	Temps	ON	OFF		A	Aucun mouve	ment	V	/ide + 14 sec.	
26	Rinçages		Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1 min.	
27	<b>"</b>		Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	Α	lucun mouve	ment	DEI	_LAST_R_LEV	
28		ge	Maintien	Temps	OFF	OFF		55	4	12		30 sec.	
29		ıça	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	55	4	12	(	Qsf (4 Litres)	
30		Dernier rinçage (Assouplissant	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	55	4	12	DE	3 min. L_REF_R_LEV	
31		Dernier (Assoul	Vidange	Temps	ON	OFF			lucun mouve			Vide + 14 S	
32		ے ق	Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1 min.	
33			Essorage s à titre indicatif)	Temps	ON	OFF			DF			700Rpm	

(Les données sont reportées à titre indicatif)

PW= Prélavage BL = Produits blanchissantsSF = Assouplissant W = Lavage

# 10.8 Programmes lavage Laine: froid – 30° - 40°

N.°	PH/	A S E	Fonction		Pompe	Pompe	Distrib.	М	ouvement N	loteur		CYCLE	
IV.	F 117	TOL	1 onction		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	40	30	*
1			Etallonage	Niveau	ON	OFF		P	ucun mouve	ment		Vidange	
2			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	P	ucun mouve	ment	;	SOFT_LE\	/
3			Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	OFF	W	35	1	40		1 min.	
4	G.	ם פ	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	P	ucun mouve	ment	WOOL	_FIRST_V	V_LEV
5	30VV	₹ <b>.</b>	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	W	35	1	40		1 min. L_SEC_W	
6	-	_	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	35	1	40	38°	33°	20°
7			Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	35	1	40	T° ref 15 min.	T° ref 15 min.	T° ref 15 min.
8			Vidange	Temps	ON	OFF		1	ucun mouve			de + 14 se	
9		ge	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	P	ucun mouve	ment	WOO	DL_INT_R	_LEV
10		1° <sup>r</sup> Rinçag	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	35	1	40	WOC	3 min. L_REF_R	LEV
11		ī	Vidange	Temps	ON	OFF		P	ucun mouve	ment	Vi	de + 14 se	C.
12		161	Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1 min.	
13			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	P	ucun mouve	ment	WOO	DL_INT_R	_LEV
14	çages	2 <sup>ème</sup> Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	35	1	40	WOC	3 min. L_REF_R	_LEV
15	çaç	Rin	Vidange	Temps	ON	OFF		P	ucun mouve	ment	Vi	de + 14 se	C.
16	Rin		Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1 min.	
17			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	P	ucun mouve	ment	WOO	L_LAST_F	R_LEV
18		age	Maintien	Temps	OFF	OFF		35	1	40		30 sec.	
19		inç	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	35	1	40	C	sf (4 Litres	s)
20		Dernier rinçage (Assouplissant)	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	35	1	40	WOC	5 min. L_REF_R	LEV
21		Jer As	Vidange	Temps	ON	OFF		P	ucun mouve	ment	Vi	de + 14 se	c.
22		_	Essorage ées à titre indicatif)	Temps	ON	OFF			WF			1000 rpm	

(Les données sont reportées à titre indicatif)
SF = Assouplissant W = Lavage

# 10.9 Programmes lavage à la main: froid - 30° - 40°

N.°	PHA	A S E	Fonction		Pompe	Pompe	Distrib.	Me	ouvement Mo	oteur		CYCLE	
IN.	FILE	43E	Foliction		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause	40	30	*
1			Etallonage	Niveau	ON	OFF		Α	ucun mouver	nent		Vidange	
2			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	Α	ucun mouver	ment	;	SOFT_LEV	/
3	.'		Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	OFF	W	35	1	57		1 min.	
4	, C	5	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	Α	ucun mouver	nent	HAND	_FIRST_V	V_LEV
5		LAVAGE	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	ON (35/15)	ON (35/15)	W	35	1	57	HANI	1 min. D_SEC_W	_LEV
6	-	_	Chauffage	Température	ON (35/15)	ON (35/15)	W	35	1	57	38°	33°	20°
7			Maintien	Temps	ON (35/15)	ON (35/15)	W	35	1	57	T° ref 15 min.	T° ref 15 min.	T° ref 15 min.
8			Vidange	Temps	ON	OFF		Α	ucun mouver	nent		de + 14 se	_
9		o o	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	Α	ucun mouver	nent	HAN	D_INT_R	_LEV
10		Rinçage	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	35	1	57	HANI	3 min. D_REF_R	_LEV
11			Vidange	Temps	ON	OFF		Α	ucun mouver	ment	Vi	de + 14 se	ec.
12		1 <sub>e</sub> r	Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1 min.	
13			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W	Α	ucun mouver	ment	HAN	D_INT_R	_LEV
14	Vidange  Alimentation er	Maintien & Rétabl.Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	35	1	57	3 min. HAND REF R LEV		_LEV	
15	Š	2' Rin	Vidange	Temps	ON	OFF		Α	ucun mouver	nent	Vi	de + 14 se	ec.
16	Rin	_	Vidange	Temps	ON	OFF		55	4	12		1 min.	
17			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	Α	ucun mouver	nent	HAND	_LAST_F	R_LEV
18	·	age	Maintien	Temps	OFF	OFF		35	1	40		30 sec.	
19	Rinçages Aim Alim Mair Alim Mair Mair Mair Mair Mair Mair Mair Mair	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	35	1	40		Qsf (4litri)		
20	Rinçage Rissant Ri	Maintien & Rétabl. Eau	Temps	OFF	ON (60/20)	W	35	1	57	HANI	5 min. D_REF_R	_LEV	
21		Deri (As	Vidange	Temps	ON	OFF		А	ucun mouver	nent	Vi	de + 14 se	ec.
22			Essorage	Temps	ON	OFF			WF			1000 rpm	

(Les données sont reportées à titre indicatif) SF = Assouplissant W = Lavage

# 10.10 Programme lavage Automatik avec débitmètre : 40° (sans options)

N.°	PH/	\SE	Fonction		Pompe	Pompe	Distrib.		Mouvement M	oteur	CYCLE
IV.	FILE	43E	Foliction		Vidange	Circulation	Déterg.	tr/'	Mouvem.	Pause.	40°
1			Maintien adoucisseur	Temps	OFF	OFF	PW	55	4	12	1 min
3	Ų	וַ וַ	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	PW		Aucun mouver	ment	COT_FIRST_PW_LEV
4	PDÉ! AVAGE	) }	Maintien & Rétabl.Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12	4 min COT_SEC_PW_LEV
5	,	וֹ [	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12	30°
6	Ğ		Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	PW	55	4	12	10 min
7	_	•	Vidange	Temps	ON	OFF			Aucun mouver	ment	Vide Électr.+ 14 s
9			Essorage	Temps	ON	OFF			IMP C0		4 min avec contrôle AS
10		ļ	Étalonnage	Niveau	ON	OFF					Vidange
11			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	PW	55	8	8	COT_UNI_FLEVEL
13			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	W		Aucun mouver	ment	50 dl
15			Maintien & rétablissement	Temps	OFF	ON (35/15)	W		COLD_MO	V	COT_UNI_REF_LEV 4 min
16		[	Maintien & rétablissement	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	COT_UNI_REF_LEV 4 min
17	20	5	Chauffage	Température	OFF	ON (35/15)	W	55	8	8	42°
18	30 V/V	<b>X</b>	Maintien Chauffage	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3	42° réf. 10 min
19			Maintien Chauffage	Temps	OFF	OFF	W	55	10	3	42° réf. 10 min
20			Maintien	Temps	OFF	ON (35/15)	W	55	10	3	20 min
21			Vidange		ON	OFF		Aucun mouvement		Vide Électr.+ 14 s	
22		Ì	Essorage		ON	OFF		IMP_10			3,5 min
23			Vidange		ON	OFF			Aucun mouver	ment	20 s
24		е	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	BL		Aucun mouver	ment	SYN_FIRST_R_LEV
25		Rinçage	Maintien & Rétabl.Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	BL	55	10	3	COT_REF_N_R_LEV 5 min
26		<u>R</u>	Vidange	Temps	ON	OFF			Aucun mouvei	ment	Vide + 14 s
27		<b>1</b> er	Essorage	Temps	ON	OFF			IMP_9		3,5 min
28			Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	BL		Aucun mouvei	ment	SYN_INT_R_LEV
29	S	2 <sup>ème</sup> Rinçage	Maintien & Rétabl.Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	BL	55	8	8	COT_REF_N_R_LEV 5 min
30	age	2 Sinç	Vidange	Temps	ON	OFF			Aucun mouvei	ment	Vide Elett + 14 s
31	Rinçages		Essorage	Temps	ON	OFF			IMP_9		3,5 min
32	Ŀ	_	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF		Aucun mouvei	ment	SYN_LAST_R_LEV
33		Maintien		Temps	OFF	OFF		55	8	8	30 s
34		nç	Alimentation en eau	Niveau	OFF	OFF	SF	55	8	8	Qsf
35		Dernier rinçage (assouplissant	Maintien & Rétabl.Eau	Temps	OFF	ON (35/15)	BL	55	10	3	COT_REF_N_R_LEV 8 min
36		err	Vidange	Temps	ON	OFF		Aucun mouvement			Vide Électr. + 14 s
37		ت ۵	Essorage	Temps	ON	OFF		IMP	NORM_UNI(IM		12 min
٠.		//	es données sont renortées		_	Prélavage W =			Produit blanchis		

(Les données sont reportées à titre indicatif) PW = Prélavage W = Lavage BL = Produit blanchissant SF = Assouplissant

# 10.11 Mouvements du tambour en faible vitesse et en essorage


#### 10.11.1 Mouvement délicat D55

D:	55	an t
s	tr/'	65 49
12	0	20 10
4	55	-10 -20 -30 -30
12	0	-60 -50 -60
4	-55	

### 10.11.2 Mouvement normal N55

N	55	60
S	tr/'	40 30
8	0	20 10
8	55	-10 -00-000-000-000-000-000-000-000-000-
8	0	-30 -40 -50
8	-55	-80 +

# 10.11.3 Mouvement énergique E55



# 10.11.4 Mouvement délicat PWL\_1 (laine)



# 10.11.5 Mouvement délicat PWL\_4 (lavage à la main)

PW	L_4	
S	tr/'	40 30 20 20
57	0	10
1	35	-10
57	0	-30 -40
1	-35	

# 10.11.6 Essorage prélavage coton/lin, synthétiques - intermédiaire synthétiques C0

C0 (Pré	lavage)	700 🕂						
tr/'	s	600					٨	_
FUCS	х	500					<del>/                                    </del>	_
300	1	400 🗐			lacktriangle	f	$\overline{}$	-
FUCS	х	300	ı					-
450	1	200 <del> </del> 100 <del> </del>	لمـــــا	\		لد		_
FUCS	х	0		VAAA	<b>\</b>	W		_
450	5	1	51	101	151	201	251	
650	1							


### 10.11.7 Essorage lavage coton/lin C1

		go ooto							
C1 (lav	age)		900 —						
tr/'	S	1	800				T		
FUCS	Х		700 600				J		
IMP 450	1		500						
FUCS	Х		400 📒	<u> </u>					$\longleftarrow$
450	30		300	-A	- 1	'			+
650	20		200	ノし	لم				
850	10		100	W /	***				
1200	60		1	51	101	151	201	251	301

#### 10.11.8 Essorage intermédiaire rincages coton/lin C1

C1 (intermé	édiaire)	1000 -							
tr/'	s	900				لم	-		
FUCS	Х	700							
IMP 450	1	600						$\overline{}$	
FUCS	Х	500 400	A						
450	30	300							
650	20	200 📒		<b>\</b>	1			-	
850	10	100	MACHINA	w	J			_	
1200	60	0 +	F.4		151	204	054	204	
		1	51	101	151	201	251	301	

# 10.11.9 Essorage final coton/lin COT\_CF



## 10.11.10 Essorage intermédiaire et final pour synthétiques SYN\_SF

ΥN	_SF						
rméd )	iaire/final	900 <del>-</del> 800 <del>-</del> 700 <del>-</del>			$-\Gamma$	$\rightarrow$	
tr/'	S	600 -					
FUCS	Х	500 -	<u> </u>		J		
P 450	1	400 <del> </del> 300 <del> </del>			1		
UCS	Х	200	$-\Lambda$		ļ		1
150	5	100	<u> </u>	100	<i>!</i>		+
50	10	0 +		MAY	· · · · · ·		
000	55	1	51	101	151	201	251


### 10.11.11 Essorage final pour tissus délicats DEL\_DF

DF (fina délic	l linge at)		900 - 800 -	-				П
tr/'	s	]	700 -	-			- ,	<del>'                                    </del>
FUCS	Х		600 - 500 -	-				
IMP 450	1		400 -	-	A_			-
FUCS	Х		300 -		-1\		<b>!</b>	-
450	35		200 - 100 -	-	<b>」</b> \			1
700	5		0 -	MAY	_ \	MAN		
1000	20		_	1	51	101	151	201

# 10.11.12 Essorage final pour laine et lavage à la main WOOL\_WF

WF (final	laine)	1000 [
tr/	s	900
FUCS	Х	700
IMP 450	1	600
FUCS	Х	500
450	5	300
650	1	200
850	1	100
1000	20	0 +
		1 51 101 151 201

### 10.11.13 Essorage par impulsions pour programme repassage facile El



# 10.11.14 Essorage intermédiaire pour option super-rinçage coton/lin CSR

CS	R	500	<b>A</b>		<u> </u>		
tr/'	S	400 =	_ A				$\neg$
FUCS	Х	200	$\Pi$				
IMP 450	1	100	_/\_	لبر			
FUCS	Х		<u> </u>	W			
450	90	1	51	101	151	201	251

#### Remarques:

**FUCS** fonction antibalourd avant l'essorage

- x durée variable
- Dans les graphiques, la vitesse est exprimée en tours par minute et le temps en secondes.

### 10.12 Contrôle du niveau de l'eau dans la cuve

L'alimentation en eau est effectuée selon trois modalités:

- 🔖 alimentation en eau à niveau: elle est contrôlée par le niveau du pressostat électronique;
- **alimentation en eau à temps:** la durée est calculée par la carte électronique afin de charger la quantité prévue;
- 🔖 alimentation en eau à niveau et à temps combinés.

Les différents niveaux sont définis au moyen de la configuration du modèle et dépendent du type de cuve utilisé.

### Alimentations en eau à niveau


Туре	Description alimentation en eau	G 19		G 20		G 22	
	Niveaux pour COTON/LIN	P(*)	V(*)	P(*)	V(*)	P(*)	V(*)
COT_FIRST_PW_LEV	Alimentation en eau premier niveau prélavage	100	65	100	65	100	65
COT_SEC_PW_LEV	Alimentation en eau rétablissement niveau prélavage	100	65	100	65	100	65
COT_SEC_EW_LEV	Alimentation en eau deuxième niveau lavage pour cycle ÉCONOMIE	70	50	65	45	60	40
COT_SEC_NW_LEV	Alimentation en eau deuxième niveau lavage pour cycle NORMAL	80	50	80	50	70	55
COT_FIRST_N_R_LEV	Alimentation en eau premier rinçage pour cycle NORMAL	100	20	160	20	160	20
COT_FIRST_W_LEV	Alimentation en eau premier niveau lavage	90	50	85	40	85	45
COT_INT_E_R_LEV	Alimentation en eau rinçages intermédiaires pour cycle ECO	140	20	105	20	105	20
COT_INT_N_R_LEV	Alimentation en eau rinçages intermédiaires pour cycle NORMAL	105	20	105	20	100	20
COT_REF_E_R_LEV	Alimentation en eau rétablissement pour cycle ECO	60	20	60	20	60	20
COT_REF_N_R_LEV	Alimentation en eau rétablissement pour cycle NORMAL	60	20	60	20	65	20
COT_LAST_N_R_LEV	Alimentation en eau dernier rinçage pour cycle NORMAL	120	20	120	20	130	30
COT_LAST_E_R_LEV	Alimentation en eau dernier rinçage pour cycle ECO	135	20	120	20	120	20
SOFT_LEV	Alimentation en eau	40	15	40	15	40	15
	Niveaux pour SYNTHÉTIQUES						
SYN_FIRST_W_LEV	Alimentation en eau premier niveau SYNTHÉTIQUES	80	20	90	20	90	20
SYN_SEC_W_LEV	Alimentation en eau deuxième niveau SYNTHÉTIQUES	75	50	85	50	70	45
SYN_FIRST_R_LEV	Alimentation en eau premier rinçage SYNTHÉTIQUES	130	20	135	20	145	20
SYN_INT_R_LEV	Alimentation en eau rinçages intermédiaires	130	20	135	20	145	20
SYN_LAST_R_LEV	Alimentation en eau premier niveau dernier rinçage	90	20	100	20	100	20
SYN_REF_R_LEV	Rétablissement niveau rinçages	60	20	60	20	60	20
	Niveaux pour LINGE DÉLICAT						
DEL_FIRST_W_LEV	Alimentation en eau premier niveau LINGE DÉLICAT	155	120	155	120	130	170
DEL_SEC_W_LEV	Alimentation en eau deuxième niveau LINGE DÉLICAT	150	100	150	100	120	70
DEL_FIRST_R_LEV	Alimentation en eau premier niveau premier rinçage	170	120	170	120	160	120
DEL_INT_R_LEV	Alimentation en eau premier niveau rinçages intermédiaires	170	120	170	120	160	120
DEL_LAST_R_LEV	Alimentation en eau premier niveau dernier rinçage	145	120	145	120	130	120
DEL_REF_R_LEV	Alimentation en eau rétablissement niveau rinçages	150	120	150	120	150	100
	Niveaux pour LAVAGE À LA MAIN						
HAND_FIRST_W_LEV	Alimentation en eau premier niveau LAVAGE À LA MAIN	140	100	140	100	125	100
HAND_SEC_W_LEV	Alimentation en eau deuxième niveau LAVAGE À LA MAIN	130	100	130	100	120	100
HAND_INT_R_LEV	Alimentation en eau premier niveau rinçages intermédiaires	180	100	180	100	160	100
HAND LAST R LEV	Alimentation en eau premier niveau dernier rinçage	150	100	150	100	130	100
HAND_REF_R_LEV	Alimentation en eau rétablissement niveau rinçages	130	100	130	100	120	100
	Niveaux pour LAINE						
WOOL_FIRST_W_LEV	Alimentation en eau premier niveau	140	90	140	90	120	90
WOOL_SEC_W_LEV	Alimentation en eau deuxième niveau	130	90	130	90	115	90
WOOL_INT_R_LEV	Alimentation en eau premier niveau rinçages intermédiaires	170	120	180	100	150	100
WOOL LAST R LEV	Alimentation en eau premier niveau dernier rinçage	145	120	150	100	115	100
WOOL REF R LEV	Alimentation en eau rétablissement niveau rinçages	150	120	120	90	120	100

<sup>(\*)</sup> Les mesures sont exprimées en mm)


# 11 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# 11.1 Contrôle électronique EWM2000EVO

Le contrôle EWM2000 EVO est constitué d'une carte électronique principale (1) et d'une carte de commande/affichage (2).




#### 11.1.1 Fonctions de la carte électronique



- ⇒ Elle acquiert les commandes relatives à la programmation du cycle à l'aide de la carte commandes/affichage. Sur cette carte, on trouve les touches, les LEDs et l'afficheur. Elle est branchée au programmateur.
- ⇒ Elle alimente tous les composants électriques (électrovannes, moteur de lavage, pompe de vidange, élément chauffant, dispositif de sécurité porte).
- ⇒ Elle contrôle la température de l'eau de lavage à l'aide d'une sonde NTC et la vitesse de rotation du moteur en utilisant le signal du générateur tachymétrique.
- ⇒ Elle contrôle le niveau d'eau dans la cuve à l'aide du pressostat de niveau et de celui de sécurité.
- ⇒ Elle contrôle le niveau de l'eau au moyen du débitmètre.
- ⇒ Elle contrôle la turbidité de l'eau des rinçages avec le turbidimètre.

#### 11.1.2 Mémoires du contrôle électronique:



La carte électronique principale est dotée d'une mémoire EEPROM, externe au microprocesseur, qui permet d'enregistrer les données de configuration, la description du cycle, l'état de l'appareil en cas de coupure de la tension d'alimentation (Power Failure) et les alarmes.

Les données de configuration, enregistrées à l'usine à l'aide d'un ordinateur muni d'interface DAAS, déterminent le fonctionnement de l'appareil (nombre et type de programmes, éventuelles options, LEDs, etc).

La structure générale de la mémoire du microprocesseur de la carte électronique principale est divisée en trois parties:

**ROM** 

Cette zone de mémoire contient le logiciel avec les instructions générales qui gèrent le fonctionnement de l'appareil, comme la gestion des composants électriques et des alarmes. Elle est écrite par le producteur du microprocesseur et ne peut pas être modifiée.

RAM

Cette mémoire contient toutes les variables utilisées pendant l'exécution du programme de lavage écrites de manière dynamique. Elle peut être lue en utilisant une interface DAAS.

#### **EEPROM** Cette zone de mémoire contient:

- ⇒ les données nécessaires pour faire repartir l'appareil en cas de coupure de courant de réseau (power fail),
- ⇒ les paramètres du cycle de lavage comme les niveaux d'alimentation en eau, la vitesse et le type de mouvement du moteur, la température des différentes phases de lavage. Ces données, une fois écrites, sont protégées et, normalement, elles peuvent être lues uniquement en utilisant une interface DAAS. Elles peuvent être modifiées en utilisant une commande spécifique pour éliminer la protection,
- ⇒ les données de configuration de l'appareil comme la vitesse d'essorage final, le volume de la cuve, le type de lavage, etc. Ces données peuvent être insérées soit en utilisant une interface DAAS soit à l'aide de la carte commandes/affichage.

#### 11.2 Pressostat analogique (électronique)


Le pressostat électronique est un dispositif de type analogique qui a la fonction de contrôler le niveau de l'eau dans la cuve. Il est branché directement à la carte électronique principale.


- 1. tuyau entrée air
- 2. membrane
- 3. bobine
- 4. circuit électronique (oscillateur)
- 5. noyau
- 6. ressort
- 7. vis d'étalonnage
- 8. connecteur


Le pressostat est branché avec un tuyau à la cloche de prise pression.

Quand l'eau est amenée dans la cuve, une pression est créée à l'intérieur du circuit hydraulique. Cette pression provoque un déplacement de la membrane. Le déplacement de la membrane modifie la position du noyau à l'intérieur de la bobine en modifiant son inductance et donc la fréquence du circuit oscillant.


La carte électronique, en fonction de cette fréquence, reconnaît la quantité d'eau qui a été amenée dans la cuve.








#### Variation de la fréquence en fonction de la pression




#### 11.3 Pressostat

Un pressostat à deux ou à trois niveaux est utilisé comme dispositif de sécurité. Il effectue les fonctions suivantes:

- contact 11-14: niveau de sécurité antiébullition
- contact 21-24: niveau de sécurité antiébullition
- contact 31-32: niveau de sécurité antidébordement (il peut ne pas être présent sur certains modèles)






#### 11.3.1 Réglages niveaux du pressostat

	Plein (mm)	Rétablissement (mm)
Niveau antiébullition	50± 3	30± 3
Niveau antiébullition	50± 3	30± 3
Niveau antidébordement	390± 15	240±50

# 11.4 Caractéristiques de fabrication du bandeau de commande avec carte d'affichage avec afficheur LCD


- 1 Ensemble carte d'affichage avec afficheur LCD
- 2 Support de retenue touches
- 3 Touches
- 4 Bandeau de commande et poignée boîte à produits
- 5 Bouton programmateur



#### 11.5 Sécurité antidébordement

- 1. Carte électronique principale
- 2. Pompe de vidange
- 3. Pressostat antidébordement

HV1\_S Détection niveau antidébordement




Le troisième niveau du pressostat, si présent, est utilisé comme sécurité antidébordement: dans ce cas, si le contact du pressostat s'ouvre sur la position de "plein", la carte électronique active la pompe de vidange jusqu'au retour du contact sur la position de "vide".

#### 11.6 Alimentation électrique et sélection des programmes

La carte électronique principale (3) est alimentée par le filtre antiparasites (1) et par la fermeture des contacts de l'interrupteur général (2). Les connecteurs concernés sont J6-2 (neutre) et J10-1 (ligne).

La carte électronique principale fournit la tension d'alimentation de 5V à la carte de commande/affichage (4): le programmateur (5) permet alors de sélectionner les programmes. La sélection des options / démarrage s'effectue à l'aide des touches de la carte (4).

L'éventuel avertisseur (6) est alimenté par la carte d'affichage.




#### 11.7 Dispositif de sécurité porte

Il peut être de deux types:

- voltmétrique (avec PTC): pour ouvrir la porte une fois le cycle terminé, il faut toujours attendre 1-3 minutes.
- instantané: il est possible d'ouvrir la porte immédiatement après la fin du cycle.

#### 11.7.1 Dispositif voltmétrique avec PTC

- 1. Filtre antiparasites
- 2. Interrupteur général (touche ou programmateur)
- 3. Dispositif de sécurité porte
- 4. Carte électronique principale
- 5. Voyant porte fermée



#### • Principe de fonctionnement


- Une fois le programme de lavage démarré à l'aide de la touche marche/pause, le PTC-bimétal (contacts 3-5) est alimenté par le triac de la carte électronique (connecteur J10-2): après 2-4 secondes, il ferme l'interrupteur (5-4) qui alimente les composants électriques du lave-linge (uniquement si la porte est fermée).
- Au cours du fonctionnement, le dispositif empêche l'ouverture de la porte.
- Une fois le programme de lavage terminé, la carte électronique coupe l'alimentation au dispositif. La porte reste cependant encore bloquée pendant 1- 2 minutes (temps de refroidissement du PTC).

#### • Voyant de signalisation porte fermée

Certains modèles sont équipés d'un voyant de signalisation de porte fermée: il s'éteint quand il est possible d'ouvrir la porte.

#### 11.7.2 Dispositif instantané de sécurité porte

- 1. Filtre antiparasites
- 2. Interrupteur général (touche ou programmateur)
- 3. Dispositif de sécurité porte
- 4. Carte électronique principale
- 5. Voyant porte fermée



#### Principe de fonctionnement

- Lors de la mise sous tension de l'appareil, l'interrupteur ON/OFF se ferme et le PTC-bimétal (contact 4-2) est alimenté mais la porte n'est pas bloquée.
- Lors du démarrage du programme (touche marche/pause), la carte électronique envoie une impulsion de tension de la durée de 20 ms (il faut qu'au moins 6 secondes se soient écoulées depuis la mise sous tension) aux contacts 4-3 du solénoïde (connecteur J10-2 de la carte); le solénoïde bloque la porte et, en même temps, ferme l'interrupteur général (contacts 4-5) qui alimente tous les composants de l'appareil.

- Une fois le programme terminé, la carte électronique envoie deux impulsions (espacées de 200 ms), toujours de la durée de 20 ms:
- la première impulsion ne débloque pas la porte;
- la deuxième impulsion (elle est envoyée uniquement si tout fonctionne correctement) débloque le dispositif tandis que, en même temps, les contacts de l'interrupteur général s'ouvrent.

#### Conditions d'ouverture de la porte

- 🔖 La carte électronique principale, avant d'envoyer les impulsions d'ouverture de la porte, contrôle les conditions suivantes:
- le tambour doit être arrêté (absence de signal du générateur tachymétrique);
- l'eau ne doit pas dépasser le niveau inférieur de la porte;
- la température de l'eau ne doit pas être supérieure à 50 °C.

#### Dispositif automatique de déblocage

🕏 En cas de coupure du courant de réseau, arrêt de l'appareil ou panne du solénoïde, le PTC-bimétal se refroidit dans un temps compris entre 1-4 minutes, puis la porte est débloquée.

 Voyant de signalisation porte fermée
 Certains modèles sont équipés d'un voyant de signalisation de porte fermée: il s'éteint quand il est possible d'ouvrir la porte.

#### 11.8 Boîte à produits


Les contrôles électroniques EWM 2000 plus et LCD peuvent gérer différents types de boîte à produits:

Туре	Boîte à produits	N. électrovannes
3 compartiments	prélavage/taches – lavage - assouplissant (prélavage et taches sont en alternative)	2
4	prélavage/taches - lavage — produit blanchissant - assouplissant (le compartiment prélavage/taches et le compartiment assouplissant sont communicants au moyen d'une «bifurcation»)	2
compartiments	prélavage/taches - lavage – produit blanchissant - assouplissant (prélavage et taches sont en alternative)	3

#### 11.9 Système d'alimentation en eau

Les électrovannes sont alimentées par la carte électronique à l'aide de deux ou trois triacs, l'état du pressostat (pleinvide) est détecté par deux lignes de "détection".

- 1. Carte électronique principale
- 2. Niveau antiébullition
- 3. Niveau antiébullition
- 4. Électrovanne prélavage
- 5. Électrovanne lavage
- 6. Électrovanne prod.blanchissants (certains modèles)
- 7. Élément chauffant



#### 11.9.1 Débitmètre

Certaines versions d'électrovannes ont un capteur de flux incorporé. Celui-ci mesure la quantité d'eau en litres qui est chargée dans l'appareil.


En cas de panne du capteur, le niveau d'eau est assuré par le pressostat de niveau analogique.

as de parme du capteur, le miveau d'éau est	assure par le pressosiai de riive	au analogique.
Vue éclatée électrovanne	Carte électronique	Turbine
3 4 5		
1-Carte électronique 4-Diffuseur 2-Turbine 5-Double filtre 3-Déflecteur	6-Contact Reed	7-Aimant

#### 11.9.2 Principe de fonctionnement du débitmètre

Les principaux composants du capteur de flux sont les suivants:

- 1 Turbine (un aimant et un contrepoids sont fixés sur sa circonférence)
- 2 Contact Reed (normalement ouvert)
- 3 Aimant
- 4 Contrepoids



L'eau qui entre dans l'électrovanne fait tourner la turbine (1), tandis que l'aimant (3), en passant devant le contact Reed (2), fait fermer celui-ci. L'ouverture et la fermeture de ce contact génèrent des impulsions (un signal dont la fréquence dépend du débit de l'eau).

Pour chaque litre d'eau, la turbine doit effectuer 230 tours. L'intervalle de fonctionnement du capteur de flux est entre 0.2 et 10 bars.

Le microprocesseur, grâce au signal qui lui est transmis, est en mesure de calculer combien de litres d'eau passent à travers l'électrovanne.

#### Blocage mécanique de l'électrovanne


Il peut arriver que l'électrovanne reste bloquée en position ouverte même quand elle n'est pas alimentée (avec risque d'inondation si le pressostat de niveau n'intervient pas). Dans ce cas, le fonctionnement en continu du capteur est détecté par le contrôle électronique qui bloque le hublot et alimente la pompe de vidange; une ALARME est affichée en même temps.

#### Pression de l'eau insuffisante

Il peut arriver que le capteur de flux ne génère aucun signal pendant les phases d'alimentation en eau alors que l'électrovanne est alimentée; cela peut être dû à la fermeture du robinet ou au filtre de l'électrovanne encrassé (avec, en conséquence, une pression de l'eau insuffisante). Dans ce cas, le contrôle affiche un AVERTISSEMENT et le cycle continue pendant encore cinq minutes; une fois ce temps écoulé, une ALARME est affichée.

#### 11.10 Pompe de vidange

- 1. Carte électronique principale
- Pressostat anti-ébullition AE2
   Pressostat anti-ébullition AE1
- 4. Pompe de vidange




La carte électronique principale alimente la pompe de vidange à l'aide d'un triac de la façon suivante:

- by pendant un temps préétabli;
- 🦠 jusqu'à la fermeture du pressostat antiébullition sur la position de vide, après quoi soit la pompe est actionnée pendant un temps bref soit elle passe à la phase suivante.

#### 11.11 Pompe de circulation

Dans les modèles jetsystem, la pompe de circulation est alimentée directement par la carte électronique principale à l'aide d'un triac.

- 1. Carte électronique principale
- 2. Pressostat anti-ébullition AE 2
- 3. Pressostat anti-ébullition AE 1
- 4. Pompe de circulation




#### 11.12 Aqua Control (seulement dans quelque modèle)

L'aqua control est un capteur situé en contact avec le socle qui sert à détecter les éventuelles fuites d'eau à l'intérieur du lave-linge (non seulement au cours du fonctionnement normal, mais également quand l'appareil est arrêté avec la fiche insérée dans la prise de courant), en alimentant en conséquence la pompe de vidence.

de vidange.


- 1. Carte électronique principale
- 2. Pressostat anti-ébullition AE2
- 3. Pressostat anti-ébullition AE1
- 4. Pompe de vidange
- 5. Filtre antiparasites
- 6. Aqua Control



En plus de supporter les différents composants (pompe de vidange, pompe de circulation, amortisseurs, etc.), le socle forme un récipient qui, en cas de fuites d'eau (de la cuve, depuis un tuyau, etc.), collecte ces fuites et les fait confluer dans la zone où est placé le flotteur; le niveau de l'eau fait alors se soulever le flotteur et celui-ci actionne le microrupteur qui alimente la pompe de vidange. Une ALARME est activée quand ce dispositif intervient (si la machine est en marche).


**Attention:** en cas de remplacement de la pompe ou du tuyau de vidange, veiller à disposer le tuyau de façon à ce qu'il n'interfère pas avec le flotteur.

- 1. microrupteur flotteur
- 2. flotteur
- 3. tuyau de vidange
- 4. bouchon




#### 11.13 Chauffage

- 1. Carte électronique principale
- 2. Pressostat anti-ébullition AE 2
- 3. Pressostat anti-ébullition AE1
- 4. Élément chauffant
- 5. Sonde de température NTC



L'élément chauffant est alimenté par un relais de la carte électronique principale au moyen des contacts du pressostat fermés sur le "plein".

#### 11.13.1 Élément chauffant



#### 11.13.2 Sonde température


La température est contrôlée par la carte électronique principale à l'aide d'une sonde de température de type NTC.

TEMPÉRATURE	RÉSISTANCE (Ω)				
(°C)	Valeur nominale	Valeur maximum	Valeur minimum		
20	6050	6335	5765		
60	1250	1278	1222		
80	640	620	660		


#### 11.14 Turbidimètre (seulement dans quelque modèle)

Ce capteur est utilisé uniquement dans les appareils dotés de pompe de circulation.

- 1. Boîtier
- 2. Circuit électronique
- 3. Tuyau transparent



Le tuyau transparent du capteur est inséré dans le circuit de l'eau de recyclage. Une diode (4) qui émet des impulsions à rayons infrarouges (à la fréquence de 2,3 KHz, générés par le circuit électronique) et un phototransistor (5), qui reçoit ces impulsions, sont appliqués sur les côtés du tuyau. La clarté de l'eau qui traverse le tuyau détermine le degré de conductivité du phototransistor: plus l'eau est claire, plus la conductivité du phototransistor et, en conséquence, la tension en sortie du circuit électronique, sont élevées.



Le capteur de turbidité est activé dans les programmes Blanc et Coloré (COTON). Il n'est pas activé pendant les programmes Éco 60°C et 40°C et Cycle nocturne.

L'étalonnage du capteur est effectué au cours de la phase finale du cycle de lavage. Le capteur effectue une détection de la turbidité de l'eau à la fin du premier rinçage, tandis qu'une autre mesure est effectuée au début du deuxième rinçage. Le rapport des deux mesures est ensuite comparé avec des valeurs mémorisées dans la carte et, sur la base de cette évaluation, la machine effectue ou non un autre rinçage.

#### 11.15 Moteur

- 1. Carte électronique
- 2. Moteur
- 3. Pressostat anti-ébullition AE1
- 4. Pressostat anti-ébullition AE2


M = rotor

P = coupe-circuit

S = stator

T = générateur

tachymétrique



#### 11.16 Alimentation du moteur

La carte électronique alimente le moteur à l'aide d'un triac; les inversions du sens de rotation sont obtenues avec la commutation des contacts de deux relais (K2-K3), qui modifient le branchement entre rotor et stator.

Sur certains modèles (1200-1600 tr/'), un troisième relais (K4) est utilisé pour alimenter le stator complètement ou en demi-champ en fonction de la vitesse d'essorage.

La vitesse du moteur est contrôlée à l'aide du signal du générateur tachymétrique.

Pendant les phases d'essorage, le microprocesseur peut effectuer, en fonction de la configuration du logiciel, le contrôle antimousse, si prévu, et le contrôle antibalourd.


#### 11.17 Contrôle antimousse

Le contrôle antimousse, si prévu, est effectué à l'aide du pressostat antiébullition (AB).

# Phase d'essorage sans mousse Essorage Impulsion à 300 tr/'

**FUCS** 

#### Phase d'essorage avec peu de mousse




- Essorage avec peu de mousse: si le contact du pressostat AB se ferme sur le "plein", l'essorage est arrêté, la pompe de vidange continue à fonctionner puis, quand le contact retourne sur la position de "vide", l'essorage recommence.
- Essorage avec trop de mousse dans la cuve (situation critique): cette situation est reconnue si le pressostat commute 5 fois sur la position de "plein". Dans ce cas, l'essorage est dépassé, une phase de vidange d'une minute est effectuée avec le moteur arrêté et, si l'essorage est l'essorage final de la phase de lavage, un rinçage supplémentaire est ajouté.

#### 11.18 Contrôle antibalourd «FUCS»

( Fast Unbalance Control System)

Le contrôle antibalourd est effectué de manière dynamique, avant chaque essorage, de la manière suivante:

- La phase débute à la vitesse de 55 tours par minute; la vitesse ne peut jamais descendre sous ce seuil; si tel est le cas, le contrôle est répété.
- Toutes les 300 ms, l'équilibrage est calculé et est comparé à des limites prédéterminées; si cette donnée est inférieure à la limite, la vitesse du tambour est augmentée d'une valeur déterminée, qui dépend du rapport de transmission entre poulie moteur/tambour; si le déséquilibre est supérieur, la vitesse est diminuée de la même valeur. La diminution de la vitesse permet au linge de se répartir correctement; cette opération est répétée jusqu'au complet équilibrage de la charge.
- L'équilibrage correct de la charge est obtenu à la vitesse de 115 tr/min. Une fois cette vitesse atteinte, l'essorage démarre.



La fonction antibalourd peut s'effectuer en différentes phases: chaque phase est caractérisée par:


- ⊎ un indice de déséquilibre (0-1-2-3)
- une valeur de seuil de déséquilibre (par ex.: 350, 650, 850, 1200g)
- w un time-out (temps maximum).

#### • Conclusion de la phase d'équilibrage FUCS


La phase est considérée comme terminée quand:

- la vitesse de rotation du tambour est de 115 tr/' (ou, dans certains cas d'indice de déséquilibre, de 85 tr/'). Dans ce cas, c'est l'essorage prévu qui est effectué.
- Dans certains cas, on n'arrive pas à obtenir la valeur optimale d'équilibrage: un essorage réduit en fonction du déséquilibre est alors effectué.
- Dans le pire des cas, c'est-à-dire si on n'obtient pas une valeur d'équilibrage minimum même une fois toutes les phases exécutées, l'essorage n'est pas exécuté.

#### • Cas d'équilibrage idéal




#### Cas d'équilibrage dans l'intervalle de temps disponible le plus ample



Phase	Indice de déséquilibre	Temps limite (s)
1	0	60
2	1	120
3	2	60
4	3	90
5	1	120
6	2	90
7	3	90

#### • Cas de déséquilibre après toutes les phases

Dans ce cas, l'essorage (ou l'impulsion) n'est pas exécuté.



#### 12 MODALITÉ DÉMONSTRATION


Un cycle spécial permet de procéder à la démonstration du fonctionnement de ces appareils dans les magasins, sans raccordement au réseau hydrique. Il est ainsi possible de sélectionner un programme quelconque et d'appuyer ensuite sur la touche de marche (start) pour que la machine exécute certaines phases du programme, en dépassant celles qui ne peuvent pas être exécutées (alimentation en eau, vidange, chauffage).

Le cycle est effectué de la facon suivante:

- le dispositif de fermeture porte est actionné normalement (porte bloquée pendant le fonctionnement, possibilité de l'ouvrir à la fin du cycle ou en pause);
- moteur: tous les mouvements à faible vitesse sont autorisés, les impulsions et l'essorage sont désactivés;
- 🔖 les électrovannes d'alimentation en eau et la pompe de vidange sont désactivées;
- safficheur: les phases du cycle étant très rapides (une seconde du cycle de démonstration correspond à environ une minute du cycle réel), le temps restant décroît de 1 unité par seconde. Il ne faut pas oublier que le temps restant ne correspond pas toujours au temps réel du cycle;
- alarmes: pour des questions de sécurité, les familles d'alarmes E40 (fermeture porte), E50 (moteur) et E90 (communication entre cartes/configuration) sont activées.

# Version avec afficheur LCD 14 15 0 2 3 12 10 9 8 7 6 FUNCTION FUNCTION FOR CHANGE EAR PROGRAM 9 8 7 6 FUNCTION FUNCTION

#### Version avec afficheur à segments LED



- Annuler le programme éventuellement sélectionné et mettre l'appareil hors tension.
- appuyer en même temps sur les touches marche/pause et exit, puis, en maintenant appuyées ces touches, mettre sous tension l'appareil en tournant le programmateur de deux positions dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3. Maintenir appuyées la touche marche/pause et la touche option jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'inscription DEMO MODE (environ 5 secondes).
- 1. Annuler le programme éventuellement sélectionné en mettant l'appareil hors tension;
- appuyer en même temps sur la touche marche/pause et sur la touche la plus proche, puis, en maintenant appuyées ces touches, mettre sous tension l'appareil en tournant le programmateur de deux positions dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3. Maintenir appuyées la touche marche/pause et la touche option jusqu'à ce que les LEDs commencent à clignoter (environ 5 secondes).

#### 12.1 Quitter la modalité Démonstration

Pour quitter la modalité démonstration, mettre l'appareil hors tension.

#### 13 SYSTÈME DIAGNOSTIQUE


#### 13.1 Accès au système diagnostique

Il est possible d'accéder au système diagnostique à l'aide d'une unique procédure. Une fois dans cette situation, il est possible de:

- effectuer le contrôle du fonctionnement des différents composants de l'appareil,
- lire / effacer les alarmes.

Les cycles de diagnostic sont disponibles uniquement si la communication entre la carte électronique principale et la carte d'affichage est correcte; de plus, il ne doit pas y avoir d'erreurs de configuration de l'appareil.

#### Pour y accéder:



Dans la première position, on exécute l'essai de fonctionnement des touches et des LEDs correspondantes/afficheur LCD; en tournant le programmateur dans le **sens des aiguilles d'une montre**, on exécute le diagnostic de fonctionnement des différents composants et la lecture des alarmes.

#### 13.2 Sortie du système diagnostique

Pour quitter le système diagnostique, mettre hors tension, remettre sous tension, puis mettre de nouveau hors tension l'appareil.

#### 13.3 Phases de l'essai diagnostique

Indépendamment du type de programmateur, après avoir activé le système diagnostique, il est possible d'effectuer le diagnostic de fonctionnement des différents composants et la lecture des alarmes en tournant le programmateur dans le **sens des aiguilles d'une montre**.

Dans les modèles avec chiffres, le code de la position du programmateur est affiché pendant une seconde.

Au cours du cycle diagnostique, toutes les alarmes sont actives. Si une situation d'alarme se produit pendant l'exécution du cycle, la machine s'arrête et les LEDs (et l'afficheur à segments), ou l'afficheur LCD, clignotent en indiquant le code d'alarme correspondant.

		Phases de	l'essai diagnostique		
	Position	Composants activés	Conditions de	Fonction contrôlée	Paramètres
prog	grammateur	Toutes les LEDs ou symboles de	fonctionnement		affichés (1) (2)
1		l'affichage LCD s'allument en séquence. Quand on appuie sur une touche, la LED ou symbole correspondante s'allume (et le Buzzer, si prévu, émet un son)	Toujours actif	Fonctionnement de l'interface utilisateur	Code touche
2	14 5 0 1 2 13 12 13 4 11 10 9 8 7 6	Dispositif de sécurité porte Électrovanne lavage	Porte fermée Niveau de l'eau inférieur au niveau anti- débordement Temps maximum de 5 min.	Alimentation en eau bac lavage	(**) Code position programmateur
3	14 15 0 1 2 13 12 12 10 9 8 7 6	Dispositif de sécurité porte Électrovanne prélavage	Porte fermée Niveau de l'eau inférieur au niveau anti- débordement Temps maximum de 5 min.	Alimentation en eau compartiment prélavage (prod.blanchissant)	(**) Code position programmateur
4	14 13 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dispositif de sécurité porte Électrovannes prélavage et lavage	Porte fermée Niveau de l'eau inférieur au niveau anti- débordement Temps maximum de 5 min.	Alimentation en eau bac assouplissant	(**) Code position programmateur
5	12-	Dispositif de sécurité porte Électrovanne produit blanchissant/ taches.	Porte fermée Niveau de l'eau inférieur au niveau anti- débordement Temps maximum de 5 min.	Alimentation en eau compartiment produits blanchissants / taches	(**) Code position programmateur
6	13 12- 11 10 9 8 7 6	Dispositif de sécurité porte (Électrovanne lavage, si le niveau d'eau dans la cuve est inférieur au 1 <sup>er</sup> niveau) Élément chauffant	Porte fermée Eau au 1 <sup>er</sup> niveau Temps maximum de 10 min ou jusqu'à 90°C. <b>(*)</b>	Chauffage	(**) Code position programmateur
7	14 15 0 1 2 3 12 - 4 11 10 0 17 6 6		Porte fermée Eau au 1 <sup>er</sup> niveau	Contrôle fuites d'eau de la cuve	(**) Code position programmateur
8	13-	Dispositif de sécurité porte Pompe de vidange Moteur jusqu'à 650 tr/min, puis à la vitesse maximum d'essorage.	Porte fermée Niveau eau inférieur au niveau antiébullition pour exécuter l'essorage	Vidange et essorage, contrôle compatibilité de la fermeture des niveaux pressostat	(**) Code position programmateur
9					
10	14 15 0 1 2 13 12 - 3 4 11 0 9 8 7 6	Lecture/annulation de la dernière alarme			Code alarme
11, 1	224	Toutes les LEDs ou symboles de l'a touche, la LED ou symbole correspo			

<sup>(\*)</sup> Dans la plupart des cas, ce temps est suffisant pour le contrôle du chauffage. Il est cependant possible d'augmenter le temps, en répétant la phase sans vider l'eau: se porter pendant un instant sur une autre phase diagnostique, puis revenir à la phase de contrôle du chauffage (si la température est supérieure à 80°C, le chauffage n'est pas effectué).


<sup>(\*\*)</sup> Voir tableau page 55.

<sup>(1)</sup> Modèles avec afficheur.


<sup>(2)</sup> Modèles avec LCD.

#### 13.3.1 Diagnostic de la carte d'affichage avec LEDs

Après que l'on est entré dans le système diagnostique, le contrôle de la carte d'affichage est effectué: toutes les LEDs et l'éventuel afficheur s'allument en séquence.



Quand on appuie sur les touches, les LEDs correspondantes, ou celles qui sont les plus proches, s'allument; l'afficheur visualise le code hexadécimal correspondant au code de la touche appuyée.



#### 13.3.2 Diagnostic de la carte d'affichage avec afficheur LCD


Après que l'on est entré dans le système diagnostique, le contrôle de la carte d'affichage est effectué: tous les symboles de l'afficheur LCD s'allument en séquence.

#### Quand on appuie sur la touche 1:

Le système analyse les deux lignes de dix-sept caractères en allumant en échiquier (un oui et un non) les points qui forment chaque caractère.


#### Quand on appuie sur la touche 2:

Le système analyse les deux lignes de dix-sept caractères en allumant les points qui étaient éteints avec la touche 1.




#### Quand on appuie sur la touche 3:

Le système analyse la section d'affichage de l'heure actuelle du jour. Quand on appuie sur cette touche, tous les segments qui forment les quatre chiffres s'allument.




#### Quand on appuie sur la touche 4:

Le système analyse la section d'affichage de l'heure de la fin du cycle programmé. Quand on appuie sur cette touche, tous les segments qui forment les quatre chiffres s'allument.




#### Quand on appuie sur la touche 5:

Le système analyse toute la section des options en allumant tous les symboles en même temps.



Quand on appuie sur la touche 6, la LED Marche/Pause s'allume.



#### 13.3.3 **Programmateur**

Les fermetures entre le contact C6 (commun) et les autres contacts (C1-C5) du programmateur dans les différentes positions et le code binaire correspondant sont reportés dans le tableau suivant. Le code est affiché uniquement sur les appareils munis d'afficheur et afficheur LCD.

Position programmateur	Fermeture contacts programmateur (C6 est le commun)					Code de l'afficheur (1)	LCD (2)
Type 16 Positions (C1 non présent)	C1	C2	С3	C4	C5		
1 - Annulation	0	1	1	1	1	1 F	
2	0	1	0	0	1	0 7	21
3	0	1	1	0	0	1 5	13
4	0	1	0	1	0	0 D	11
5	0	0	0	1	1	0 B	15
6	0	1	0	1	1	0 F	19
7	0	0	1	0	1	1 3	25
8	0	0	1	1	0	19	27
9	0	0	1	1	1	1 B	23
10	0	1	1	0	1	17	23
11	0	1	1	1	0	1 D	
12	0	0	0	0	0	0 1	
13	0	1	0	0	0	0 5	
14	0	0	0	1	0	0 9	
15	0	0	0	0	1	0 3	
16	0	0	1	0	0	11	

<sup>1 =</sup> Code qui apparaît sur l'afficheur 2 = Code qui apparaît sur l'afficheur LCD

#### 14 ALARMES

# 14.1 Affichage des alarmes pour l'utilisateur (sur les appareils avec Afficheur à segments LED)

La gestion des alarmes peut être configurée, c'est pourquoi, en fonction du modèle, elles peuvent être affichées partiellement ou totalement pour l'utilisateur.

Les alarmes énumérées ci-après sont celles qui sont affichées pour l'utilisateur, décrites uniquement au niveau de la famille:

E10 - difficultés d'alimentation en eau;

E20 – difficultés de vidange;

E40 – relative à la fermeture de la porte;

E 90 – relative à la configuration.

Les alarmes sont actives pendant l'exécution du programme de lavage, à l'exception des alarmes relatives à la configuration et à la tension/fréquence d'alimentation qui sont également affichées dans la phase de sélection.

Normalement, dans la condition d'alarme (sauf si spécifié), il est possible d'ouvrir la porte si:

- le niveau d'eau dans la cuve est inférieur à un niveau qui dépend de la configuration de l'appareil;
- la température de l'eau est inférieure à 55°C.

Certaines alarmes requièrent l'exécution d'un cycle de vidange comme sécurité avant de pouvoir ouvrir la porte:

- alimentation en eau de refroidissement si la température est supérieure à 65°C;
- vidange jusqu'à la fermeture sur vide du pressostat analogique, dans un délai maximum de 5 minutes.

#### 14.1.1 Affichage des alarmes pendant le fonctionnement normal

C'est la famille de l'alarme activée qui est affichée pour l'utilisateur sur l'afficheur, si présent, et au moyen d'une séquence répétée de clignotements de la LED de signalisation de FIN CYCLE (0,4 seconde allumée ⇒ 0,4 seconde éteinte ⇒ pause de 2,5 secondes entre les séquences).

Cette LED est toujours présente sur tous les modèles qui ne sont pas munis d'afficheur, même si elle est configurée sur des positions différentes.

Si, par exemple, l'utilisateur oublie de fermer la porte, environ 15 secondes après le démarrage du cycle, le contrôle détecte la situation d'alarme E41. Le cycle est alors placé dans l'état de pause et l'afficheur, si présent, visualise E40.

En même temps, la LED fin cycle clignote en répétant la séquence reportée dans le tableau.

Les quatre clignotements indiquent le premier des deux chiffres de l'alarme E41 (les alarmes relatives à une même fonction sont regroupées en familles).

Dans ce cas, une fois la porte fermée, il suffit d'appuyer sur la touche Marche pour faire redémarrer le programme.

LED fin cycle		→
Allumée/Étei nte	Temps (s)	Valeur
- <b>X</b> -	0.4	1
0	0.4	
- <b>X</b> -	0.4	2
0	0.4	
- <b>X</b> -	0.4	3
0	0.4	
- <b>X</b> -	0.4	4
0	0.4	
0	2.5	Pause entre les séquences

# 14.2 Affichage des alarmes pour l'utilisateur (sur les appareils avec Afficheur LCD)

La gestion des alarmes peut être configurée, c'est pourquoi, en fonction du modèle, elles peuvent être affichées partiellement ou totalement pour l'utilisateur.

Les alarmes énumérées ci-après sont celles qui sont affichées pour l'utilisateur:

**Door not Closed** (porte fermée incorrectement) **Please check** (contrôlez SVP)

No incoming water (absence arrivée d'eau) Check tap&Hose (contrôler robinet et tuyau)

No drain (vidange non exécutée) Check hosel filter (contrôler tuyau et filtre)

Les autres alarmes ne sont pas affichées à l'utilisateur (la machine se bloque). Le technicien peut afficher l'alarme en accédant à la MODALITÉ DIAGNOSTIC (page 47)

#### 14.3 Lecture des alarmes

Pour lire la dernière alarme mémorisée dans l'EEPROM de la carte électronique:

- activer la modalité de diagnostic;
- indépendamment de la configuration de la carte électronique et du type de programmateur, tourner le programmateur dans le sens des aiguilles d'une montre dans la dixième position.

#### 14.3.1 Affichage de l'alarme, version LEDs

L'alarme est affichée par l'afficheur (si présent) et au moyen d'une séquence répétée de clignotements de deux LEDs (allumées pendant 0,4 seconde, éteintes pendant 0,4 seconde, avec une pause de 2,5 secondes entre les séquences).

L'avertisseur, si présent, émet des "bips" synchronisés avec le clignotement des LEDs.

- affichage FIN CYCLE → indique le premier chiffre du code d'alarme (famille)
- MARCHE/PAUSE → indique le deuxième chiffre du code d'alarme (numéro au sein de la famille).

Ces LEDs sont toujours présentes sur tous les modèles non munis d'afficheur, même si elles sont configurées sur des positions différentes, et elles clignotent en même temps.

#### Remarques:


- La première lettre du code d'alarme "E" (Erreur) n'est pas affichée, car elle est identique pour tous les codes.
- Les familles des codes sont exprimées de façon hexadécimale, c'est pourquoi la lettre:
- → A est représentée par 10 clignotements;
- → B est représentée par 11 clignotements;
- $\rightarrow$  ..
- → **F** est représentée par **15** clignotements.
- Les erreurs de configuration sont indiquées par le clignotement d'une série de LEDs.


#### 14.3.2 Exemple d'affichage d'une alarme

En prenant comme exemple le cas de l'alarme E43, l'affichage est le suivant:

- visualisation sur l'afficheur, si présent, d'E43
- la séquence de quatre clignotements de la LED Fin Cycle indique le premier chiffre E43;
- la séguence de trois clignotements de la LED Marche/Pause indique le deuxième chiffre E43.

LED FIN CYCLE		$\rightarrow$	LED MARCHE/PAUSE		$\bigcirc$
Allumée/Étei nte	Temps (s)	Valeur	Allumée/ Éteinte	Temps (s)	Valeur
<b>*</b>	0.4	1	<b>\(\overline\)</b>	0.4	1
0	0.4	, i	0	0.4	l l
<b>*</b>	0.4	2 -	<b>\(\rightarrow\)</b>	0.4	2
0	0.4	2	0	0.4	2
- <b>X</b>	0.4	3	- <b>X</b>	0.4	3
0	0.4	3	0	0.4	3
- <b>X</b>	0.4	4			
0	0.4	4	0	3,3	Pause
0	2.5	Pause			





#### 14.3.3 Comportement des alarmes au cours du contrôle diagnostique

Pendant l'essai diagnostique des composants, toutes les alarmes sont actives. Quand on déplace le programmateur pour passer d'une phase de contrôle à une autre, l'appareil sort de la situation d'alarme et exécute la phase sélectionnée (si l'alarme ne se reproduit pas).

#### 14.4 Remarques sur le comportement de certaines alarmes

- Alarmes de configuration
- **E91**: l'erreur est signalée par le clignotement de toutes les LEDs; l'afficheur, si présent, visualise F90.
- Septimient de toutes les LEDs situées au-dessus des touches; l'afficheur, si présent, visualise E90.
- **E93**: l'erreur est signalée par le clignotement de toutes les LEDs d'affichage des phases/signalisation; l'afficheur, si présent, visualise E90.
- Seps: l'erreur est signalée par le clignotement de toutes les LEDs; l'afficheur, si présent, visualise E90.
- Alarmes EB1-EB2-EB3: dans le cas de problèmes avec la tension d'alimentation, la machine reste en état d'alarme jusqu'à ce que la fréquence ou la tension de réseau revienne aux valeurs correctes ou que l'appareil soit arrêté. La famille de l'alarme "EB0" est affichée (sur certains appareils l'affichage est désactivé) et il n'est pas possible d'accéder au diagnostic ou d'utiliser la modalité "affichage rapide de l'alarme": l'alarme complète peut être lue uniquement quand la situation anormale est terminée.

#### 14.5 Lecture rapide de l'alarme


Il est possible d'afficher la dernière alarme même si le programmateur ne se trouve pas sur la dixième position de diagnostic ou si la machine est en modalité de fonctionnement normal (par ex. pendant l'exécution du programme de lavage):

- Appuyer en même temps sur la touche **MARCHE/PAUSE** et sur la touche option la plus proche de celle-ci pendant au moins 2 secondes: d'abord les LEDs s'éteignent, puis elles affichent la séquence de clignotement qui indique l'alarme; si présent, l'afficheur visualise le code de l'alarme ou, en cas d'afficheur LCD, le message correspondant.
- La séguence de l'alarme reste affichée tant que l'on maintient appuyées les touches.
- Le système de lecture est celui reporté dans le paragraphe 16.3.
- Tandis que l'alarme est affichée, l'appareil continue l'exécution du cycle ou, s'il se trouve en phase de sélection, il garde en mémoire les options choisies précédemment.

#### 14.6 Effacement de la dernière alarme, version avec LEDs

Il est conseillé d'effacer l'alarme mémorisée après l'avoir lue, afin de vérifier si elle se représente pendant le contrôle diagnostique successif, après que la réparation de l'appareil a été effectuée.

- Activer la modalité de diagnostic et tourner le programmateur sur la dixième position (lecture alarme).
- Appuyer en même temps sur la touche MARCHE/PAUSE et sur la touche option la plus proche de celle-ci.
- Maintenir appuyées les touches MARCHE/PAUSE et option (environ 5 secondes).



#### 14.7 Lecture rapide de l'alarme avec afficheur LCD


Il est possible d'afficher la dernière alarme même si le programmateur ne se trouve pas sur la dixième position de diagnostic ou si la machine est en modalité de fonctionnement normal (par ex. pendant l'exécution du programme de lavage):


- Dopo cinque secondi dall'accensione, Appuyer en même temps sur la touche **MARCHE/PAUSE** et **SORTIE** y maintenir appuyées au moins 2 secondes, le afficheur LCD affiche les dernières alarmes (crés par la carte électronique principale et la carte affichage). L'affichage des alarmes dépende de combien de temps on appuient les touches.
- Tandis que l'alarme est affichée, l'appareil continue l'exécution du cycle ou, s'il se trouve en phase de sélection, il garde en mémoire les options choisies précédemment.

#### 14.8 Effacement de la dernière alarme, version avec afficheur LCD

Il est conseillé d'effacer l'alarme mémorisée après l'avoir lue, afin de vérifier si elle se représente pendant le contrôle diagnostique successif, après que la réparation de l'appareil a été effectuée.

- Activer la modalité de diagnostic et tourner le programmateur sur la dixième position (lecture alarme).
- Appuyer en même temps sur la touche MARCHE/PAUSE et sur la touche 5 (option la plus proche de la touche MARCHE/PAUSE).
- Maintenir appuyées la touche MARCHE/PAUSE et la touche 5 jusqu'à ce que les alarmes soient réinitialisées.





### 14.9 Tableau récapitulatif des alarmes de la carte principale

Alarme	Description	Panne possible	Action/État de la machine	Reset
E11	lavage	Robinet fermé ou faible pression réseau H2O; Tuyau vidange positionné incorrectement; Électrovanne alimentation en eau défectueuse; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Pressostat défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse.	Cycle en pause avec porte fermée	Démarrage
E13	Fuites d'eau	Tuyau vidange positionné incorrectement; Faible pression réseau H2O; Électrovanne alimentation en eau défectueuse; Fuites/obstruction du circuit hydraulique du pressostat; Pressostat défectueux.	Cycle en pause avec porte fermée	Démarrage
E21		Tuyau vidange étranglé, bouché, positionné incorrectement; Filtre vidange encrassé/sale; Pompe de vidange défectueuse; Pressostat défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse; Fuites de courant de l'élément chauffant à la terre.	Cycle en pause	Démarrage
E23	Triac pompe vidange défectueux	Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse	Vidange de sécurité - Arrêt du cycle avec porte ouverte	OFF/reset
E24	Panne au circuit de "détection" du triac pompe vidange	Carte électronique principale défectueuse	Vidange de sécurité - Arrêt du cycle avec porte débloquée	OFF/reset
E31	limites)	câblage; carte électronique principale;	Cycle bloqué avec porte fermée	OFF/reset
E32	Erreur de réglage pressostat électronique (niveau du pressostat électronique différent de 0-66mm après la vidange initiale de réglage et pressostat anti-ébullition sur «vide»)	Robinet fermé ou faible pression réseau H2O; Électrovanne; Circuit hydraulique pressostats; pressostats; Câblage; carte électronique principale;	Cycle en pause	Démarrage
E33	Incompatibilité entre niveau pressostat électronique et niveau pressostat anti- ébullition 1-2 (persistance de l'inconvénient pendant au moins 60 s)	Pressostat défectueux; Fuites de courant de l'élément chauffant à la terre; Élément chauffant;	Vidange de sécurité - Arrêt du cycle avec porte ouverte	OFF/reset
E34	Incompatibilité entre niveau pressostat électronique et niveau pressostat anti- ébullition 2 (persistance de l'inconvénient pendant au moins 60 s)	Circuit hydraulique pressostats; Pressostat électronique; pressostat; Câblage; carte électronique;	Cycle bloqué avec porte fermée	OFF/reset
E35	Débordement d'eau	Électrovanne alimentation en eau défectueuse; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Pressostat défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse.	Cycle bloqué. Vidange de sécurité. La pompe de vidange fonctionne en continu (pendant 5 min, puis s'arrête pendant 5 min, etc.)	OFF/reset
E36	Circuit de détection du pressostat antiébullition 1 défectueux	Carte électronique principale défectueuse	Cycle bloqué avec porte fermée	OFF/reset
E37	Circuit de détection du pressostat antiébullition 2 défectueux	Carte électronique principale défectueuse	Cycle bloqué avec porte fermée	OFF/reset

Alarme	Description	Panne possible	Action/État de la machine	Reset
E38	,		Dépassement phase de chauffage	
E39	Circuit de détection HV du pressostat antidébordement défectueux	Carte électronique principale défectueuse	Cycle bloqué avec porte fermée	OFF/reset
E3A	Circuit de détection du relais défectueux	Carte électronique principale défectueuse	Cycle bloqué avec porte fermée	OFF/reset
E41	Porte ouverte	Dispositif sécurité porte défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse	Cycle en pause	Démarrage
E42	Problemes de termeture porte	Dispositif sécurité porte défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse	Cycle en pause	Démarrage
E43	Triac annientation retardateur porte en panne	Dispositif sécurité porte défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse	(Vidange de sécurité) Cycle bloqué	OFF/reset
E44	defectueux	Carte électronique principale défectueuse	(Vidange de sécurité) Cycle bloqué	OFF/reset
E45	porte defectueux	Carte électronique principale défectueuse	(Vidange de sécurité) Cycle bloqué	OFF/reset
E51		Carte électronique principale défectueuse; Fuites de courant du moteur ou du câblage.	Cycle bloqué avec porte fermée (après 5 tentatives)	OFF/reset
E52	moteur	Moteur défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse	Cycle bloqué avec porte fermée (après 5 tentatives)	OFF/reset
E53	Circuit de détection du triac moteur défectueux	Carte électronique principale défectueuse	Cycle bloqué avec porte fermée	OFF/reset
E54		Carte électronique principale défectueuse; Fuites de courant du moteur ou du câblage.	Cycle bloqué avec porte fermée (après 5 tentatives)	OFF/reset
E61		Sonde NTC défectueuse; Élément chauffant défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse.	Dépassement de la phase de chauffage	
E62		Sonde NTC défectueuse; Élément chauffant défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse.	Vidange de sécurité - Arrêt du cycle avec porte ouverte	OFF/reset
E66		Carte électronique principale défectueuse; Fuites de courant de l'élément chauffant à la terre.	Vidange de sécurité - Arrêt du cycle avec porte ouverte	OFF/reset
E71		Sonde NTC défectueuse; Câblage défectueux Carte électronique principale défectueuse	Dépassement de la phase de chauffage	Démarrage
E74		Sonde NTC positionnée incorrectement; Sonde NTC défectueuse; Câblage défectueux; Carte électronique principale défectueuse.	Dépassement de la phase de chauffage	Démarrage
E82		Carte électronique principale défectueuse (Données de configuration erronées). Programmateur, câblage.		OFF/reset
E83	Errour dans la locture du programmatour	Carte électronique principale défectueuse (Données de configuration erronées). Programmateur, câblage.	Cycle annulé	
E84	Circuit de détection du triac pompe de circulation défectueux (tension en entrée microprocesseur toujours de 0 ou 5 V)	Carte électronique principale	Vidange et blocage du cycle (porte ouverte)	OFF/reset

Alarme	Description	Panne possible	Action/État de la machine	Reset
E85	Pompe de circulation défectueuse (incompatibilité entre l'état du circuit de détection de la pompe de circulation et l'état du triac)	Pompe de circulation; Câblage; Carte électronique principale;	Vidange et blocage du cycle (porte ouverte)	OFF/reset
E91	Erreur de communication entre carte électronique principale et carte d'affichage	Câblage défectueux; Carte commande/affichage défectueuse. Carte électronique principale défectueuse	Cycle bloqué	
E92	Incompatibilité de communication entre carte électronique principale et carte d'affichage (versions non compatibles)	Carte commandes/affichage erronée; Carte électronique erronée (ne correspond pas au modèle).	Cycle bloqué	
E93	Erreur de configuration appareil	Carte électronique principale défectueuse (Données de configuration erronées).	Cycle bloqué	OFF/reset
E94	Erreur de configuration cycle de lavage	Carte électronique principale défectueuse (Données de configuration erronées).	Cycle bloqué	OFF/reset
E95	Erreur de communication entre microprocesseur et EEPROM	Carte électronique principale défectueuse	Cycle bloqué	OFF/reset
E97		Carte électronique principale défectueuse (Données de configuration erronées).	Cycle bloqué	OFF/reset
EB1		Problèmes du réseau d'alimentation (erroné/perturbé); Carte électronique principale défectueuse.	Cycle bloqué	
EB2	Tension d'alimentation trop élevée	Problèmes du réseau d'alimentation (erroné/perturbé); Carte électronique principale défectueuse.	Cycle bloqué	
EB3	Tension d'alimentation trop basse	Problèmes du réseau d'alimentation (erroné/perturbé); Carte électronique principale défectueuse.	Cycle bloqué	
EC1	Électrovanne bloquée et débitmètre en fonction	Carte électronique défectueuse, Électrovanne défectueuse.	Cycle bloqué avec porte fermée (après 5 tentatives)	OFF/reset
EC2	Signal turbidimètre hors limite	Câblage défectueux ; Turbidimètre défectueux; Carte électronique défectueuse.		Marche/ reset
EC3	Signal capteur poids hors limite	Câblage défectueux ; Capteur poids défectueux, Carte électronique défectueuse,.		Marche /reset
EF1	Filtre de vidange encrassé (phase de vidange trop longue)	Tuyau vidange encrassé/étranglé/trop haut; Filtre de vidange sale/encrassé.	Avertissement affiché à la fin du cycle (LED spécifique)	
EF2	Surdosage de détergent (excès mousse pendant les vidanges)	Dosage excessif de détergent; tuyau de vidange encrassé/étranglé; Filtre de vidange sale/encrassé.	(LED spécifique)	
EF3	Intervention aqua control	Fuites d'eau du socle; dispositif aqua control défectueux.	Vidange de l'eau et cycle bloqué	OFF/reset
EF4	Pression d'alimentation en eau insuffisante, aucun signal du débitmètre avec l'électrovanne ouverte	Robinet fermé, pression de l'eau d'alimentation insuffisante		Reset
E00	Aucune alarme			

# 14.10 Tableau récapitulatif des alarmes de la carte principale carte d'affichage LCD

Alarme	Description	Panne possible	Action/Etat de la machine	Reset
E91	Erreur de communication	Carte d'affichage défectueuse	Le cycle continue	
E93	Erreur de configuration	Carte d'affichage défectueuse	Cycle bloqué (après 5 tentatives)	OFF
E95	Erreur de communication entre microprocesseur et EEPROM	Carte d'affichage défectueuse	Le cycle continue	
E98	Erreur de communication entre microprocesseur et horloge	Carte d'affichage défectueuse	Le cycle continue	

#### 15 COMPTEUR DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT


Une procédure spécifique permet d'afficher le temps de fonctionnement de l'appareil, qui est compté à partir de la première mise en marche.


Cette option est disponible <u>uniquement sur les modèles avec afficheur</u>. La capacité maximum de mémorisation est de

6550 heures de fonctionnement.

- Seul le temps d'exécution des <u>programmes normaux</u> est mémorisé (les cycles diagnostiques sont exclus).
- Le temps compté est le <u>temps effectif</u> d'exécution du cycle (les pauses, le temps de mise en marche retardée, l'arrêt cuve pleine et les phases de trempage sont exclus).
- La précision de mémorisation est de 30 secondes pour chaque programme.
- Seules les <u>heures du temps de fonctionnement</u> sont affichées (1h et 59min = 1h)

#### 15.1.1 Lecture du temps de fonctionnement





- 1. Annuler le programme éventuellement sélectionné et mettre l'appareil hors tension.
- Appuyer en même temps sur les touches MARCHE/PAUSE et EXIT, puis, en maintenant appuyées ces touches, mettre sous tension l'appareil en tournant le programmateur de trois positions dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Maintenir appuyées les touches MARCHE/PAUSE et SORTIE jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'inscription HEURES DE SERVICE sur la deuxième ligne (environ 5 secondes).
- 1. Annuler le programme éventuellement sélectionné en mettant l'appareil hors tension.
- Appuyer en même temps sur la touche marche/pause et sur la touche la plus proche, puis, en maintenant appuyées ces touches, mettre sous tension l'appareil en tournant le programmateur de trois positions dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Maintenir appuyées la touche marche/pause et la touche option jusqu'à ce que les LEDs commencent à clignoter (environ 5 secondes).

#### 15.1.2 Affichage du temps de fonctionnement, version avec LEDs

Le temps est affiché deux chiffres à la fois, en séquence: le premier groupe indique les milliers et les centaines, le deuxième groupe indique les dizaines et les unités.

Si, par exemple, le temps est de 6550 heures, l'afficheur visualise la séquence suivante:

oi, pai exemple, le temps est de <b>0000</b> ficules, l'ambileur visualise la sequence sulvante.					
1 →	2 →	3 →			
Aucun affichage pendant <u>deux</u> <u>secondes</u>	Pendant deux secondes, l'afficheur visualise:  ⇒ les milliers (6) ⇒ les centaines (5)	Pendant les <u>deux secondes</u> suivantes, l'afficheur visualise:  ⇔ les dizaines (5)  ⇔ les unités (0)			
we501552	<b>85</b>	<b>50</b>			

15.1.3 Affichage du temps de fonctionnement, version avec afficheur LCD

Sur les appareils avec afficheur LCD, l'affichage des heures de fonctionnement est signalé par l'affichage de "WORKING HOURS" (heures de service) sur la deuxième ligne, tandis que les heures de fonctionnement sont visualisées dans la section de l'heure de fin cycle.



#### 16 ACCESSIBILITÉ


Nous reportons ci-après les opérations pour accéder aux composants spécifiques de cet appareil. Pour ce qui concerne les autres opérations, se référer au Manuel d'entretien de présentation des lave-linge de la série P6000 (599 35 23-17)

#### 16.1 Bandeau de commande avec afficheur LCD

- a) Après avoir enlevé le dessus:
- b) Extraire la boîte à produits.
- c) Dévisser les deux vis qui fixent le bandeau à la carrosserie.



d) Dévisser les deux vis qui fixent le bandeau à la traverse de support commandes.




e) Détacher le bandeau de commande et l'extraire.




#### Pour enlever la carte d'affichage LCD

- f) Extraire les connecteurs de câblage de la carte.
- g) Dévisser les cinq vis qui fixent la carte d'affichage LCD au bandeau de commande.



#### Pour remplacer le programmateur

h) Dévisser les deux vis qui fixent le support du programmateur à la traverse commandes.




g) Appuyer sur le clip et extraire le programmateur de son siège.

Quand on repositionne le programmateur dans son siège, veiller à ce que le clip de fixation le bloque dans sa position.



Quand on remonte le bandeau de commande à l'appareil après avoir remplacé la carte d'affichage ou le programmateur:

- h) Extraire le bouton du bandeau de commande.
- i) Positionner le bandeau de commande dans la position initiale en veillant à ce que le câblage soit disposé correctement.
- I) Visser toutes les vis de fixation précédemment enlevées.
- m) Insérer le bouton.




#### 16.2 Débitmètre

En cas de panne, il faut remplacer le groupe électrovanne complet.



#### 16.3 Aqua Control

- ♥ Débrancher le connecteur.
- Insérer un tournevis dans les trous indiqués par les flèches et déplacer les clips qui le fixent au socle.
- ♥ Pour fixer le bouchon à la base:
- Insérer le bouchon d'abord avec la partie indiquée par la flèche (A), puis le pousser comme indiqué par la flèche (B).




#### 16.4 Turbidimètre


- ♥ Débrancher le connecteur.
- Desserrer les colliers (indiqués par les flèches), extraire le turbidimètre des tuyaux.

#### Installation Turbidimètre

- 1. Raccord à la pompe de circulation.
- 2. Extrémité à insérer dans le joint soufflet.




# 17 SCHÉMA DE PRINCIPE AVEC AFFICHEUR /LCD (sans capteurs)



# 17.1 Légende schéma

Composants électriques de l'appareil	Composants de la carte électronique	
Carte électronique principale		
2. Filtre antiparasites	BEL_TY	Triac électrovanne produits blanchissants
3. Interrupteur ON/OFF (intégré dans le programmateur)	DOOR_TY	Triac dispositif de sécurité porte
4. Pressostat anti-ébullition AE1	DRAIN_TY	Triac pompe de vidange
5. Dispositif de sécurité porte	REC_TY	Triac pompe de circulation
6. Élément chauffant	K1	Relais élément chauffant
7. Pressostat anti-ébullition AE2	K2	Relais moteur: rotation dans le sens des aiguilles d'une
8. Pressostat antidébordement		montre
9. Pompe de circulation	K3	Relais moteur: rotation dans le sens inverse des aiguilles
10. Électrovanne prélavage		d'une montre
11. Électrovanne lavage	K4	Relais moteur: alimentation demi-champ (modèles avec
12. Électrovanne blanchissage		vitesse d'essorage supérieure à 1200 tr/')
13. Pompe de vidange	MOTOR_TY	Triac moteur
14. Voyant	PWELV_TY	Triac électrovanne prélavage
15. Programmateur	WELV_TY	Triac électrovanne lavage
16. Carte de commande/affichage		
17. Pressostat analogique		
18. Coupe-circuit (moteur)		
19. Stator (moteur)		
20. Rotor (moteur)		
21. Générateur tachymétrique (moteur)		
22. Sonde de température NTC		

# 18 SCHÉMA DE PRINCIPE AVEC AFFICHEUR /LCD (avec capteurs)



# 18.1 Légende schéma

Composants électriques de l'appareil		Composants de la carte électronique	
Carte électronique principale		- p	
2. Filtre antiparasites	BEL_TY	Triac électrovanne produits blanchissants	
3. Pompe de vidange	DOOR_TY	Triac dispositif de sécurité porte	
4. Aqua control	DRAIN_TY	Triac pompe de vidange	
5. Interrupteur ON/OFF (intégré dans le programmateur)	REC_TY	Triac pompe de circulation	
6. Pressostat anti-ébullition AE2	K1	Relais élément chauffant	
7. Dispositif de sécurité porte	K4	Relais moteur: rotation dans le sens des aiguilles d'une	
8. Élément chauffant		montre	
9. Pressostat anti-ébullition AE1	K3	Relais moteur: rotation dans le sens inverse des aiguilles	
10. Pressostat antidébordement		d'une montre	
11. Pompe de circulation	K4	Relais moteur: alimentation demi-champ (modèles avec	
12. Électrovanne prélavage		vitesse d'essorage supérieure à 1200 tr/')	
13. Électrovanne lavage	MOTOR_TY	Triac moteur	
14. Électrovanne blanchissage	PWELV_TY	Triac électrovanne prélavage	
15. Voyant	WELV_TY	Triac électrovanne lavage	
16. Programmateur			
17. Carte de commande/affichage			
18. Turbidimètre			
19. Débitmètre			
20. Pressostat analogique			
21. Sonde de température NTC			
22. Coupe-circuit (moteur)			
23. Stator (moteur)			
24. Rotor (moteur)			
25. Générateur tachymétrique (moteur)			